### Per il tecnico qualificato

### Istruzioni per l'installazione e la manutenzione



### ecoTEC exclusive

VM 246/5-7 (H-IT)

VM 296/5-7 (H-IT)

VM 336/5-7 (H-IT)

IT



### Indice

Indi	ce		7.10	Riempimento del sifone della condensa	
			7.11	Prima messa in servizio	
1	Sicurezza		7.12	Controllo dei gas	20
1.1	Indicazioni di avvertenza relative all'uso	3	7.13	Controllo del funzionamento e della tenuta	21
1.2	Uso previsto	3	8	Adattamento all'impianto di riscaldamento	21
1.3	Avvertenze di sicurezza generali	3	8.1	Richiamo dei codici di diagnostica	
1.4	Norme (direttive, leggi, prescrizioni)	5	8.2	Tempo di blocco del bruciatore	22
2	Avvertenze sulla documentazione	6	8.3	Impostazione dell'intervallo di manutenzione	22
2.1	Osservanza della documentazione		8.4	Impostazione della potenza dalla pompa	22
	complementare		8.5	Impostazione della valvola di sovrapressione	23
2.2	Conservazione della documentazione		8.6	Consegna del prodotto all'utente	23
2.3	Validità delle istruzioni		9	Soluzione dei problemi	24
3	Descrizione del prodotto		9.1	Controllo dei messaggi service	24
3.1	Struttura prodotto		9.2	Eliminazione dei guasti	24
3.2	Indicazioni sulla targhetta del modello		9.3	Richiamo/cancellazione della memoria errori	24
3.3	Marcatura CE		9.4	Ripristino di tutti i parametri sulle impostazioni	
4	Montaggio			di fabbrica	
4.1	Disimballaggio del prodotto		9.5	Preparativi della riparazione	
4.2	Controllo della fornitura		9.6	Sostituzione di componenti guasti	
4.3	Dimensioni		9.7	Conclusione della riparazione	
4.4	Distanze minime	8	10	Ispezione e manutenzione	
4.5	Uso della dima di montaggio	8	10.1	Menu delle funzioni	
4.6	Agganciare il prodotto	9	10.2	Auto test elettronica	
4.7	Smontaggio del rivestimento anteriore		10.3	Interventi sul modulo termico compatto	
4.8	Smontaggio dell'elemento laterale	. 10	10.4	Riempimento del sifone della condensa	
5	Installazione	. 10	10.5	Svuotamento del prodotto	30
5.1	Prerequisiti per l'installazione		10.6	Controllo della pressione di precarica vaso di	0.0
5.2	Installazione dell'allacciamento del gas		40 =	espansione	30
5.3	Installazione dei raccordi del bollitore	. 11	10.7	Conclusione dei lavori di ispezione e manutenzione	31
5.4	Allacciamento della mandata e del ritorno del	44	11	Messa fuori servizio	
	riscaldamento	. 11	11.1	Disattivazione temporanea del prodotto	
5.5	Collegamento della tubazione di scarico della condensa	12	11.2	Disattivazione del prodotto	
5.6	Montaggio del tubo di scarico sulla valvola di		12	Riciclaggio e smaltimento	
0.0	sicurezza	. 12	13	Servizio di assistenza tecnica	
5.7	Installazione dell'impianto fumi	. 12		ndice	
5.8	Impianto elettrico		A	Menu installatore - Panoramica	
6	Uso	. 16	В	Codici diagnostica – panoramica	
6.1	Modalità di utilizzo	. 16	C	Codici di stato – panoramica	
6.2	Richiamo del livello di comando per il tecnico		D	Codici di errore – panoramica	
	qualificato	. 16	E	Schema di collegamento	
6.3	Live Monitor (codici di stato)	. 16	F	Interventi di ispezione e manutenzione –	
7	Messa in servizio	. 16	-	panoramica	47
7.1	Spegnimento/accensione del prodotto	. 16	G	Dati tecnici	48
7.2	Esecuzione dell'assistente installatore	. 16	Indice	analitico	51
7.3	Riavviare l'assistente installatore	. 17			
7.4	Programmi di test	. 17			
7.5	Utilizzo dei programmi di test	. 17			
7.6	Controllo e trattamento dell'acqua di				
	riscaldamento/acqua di riempimento e di rabbocco	18			
7.7	Evitare una pressione insufficiente dell'acqua				
7.8	Riempimento dell'impianto di riscaldamento				
7.9	Sfiato dell'impianto di riscaldamento				
	Chate deli impiante di nocaldamente	. 10			



#### 1 Sicurezza

# 1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso

# Classificazione delle avvertenze relative ad un'azione

Le avvertenze relative alle azioni sono differenziate in base alla gravità del possibile pericolo con i segnali di pericolo e le parole chiave sequenti:

### Segnali di pericolo e parole convenzionali



### Pericolo!

Pericolo di morte immediato o pericolo di gravi lesioni personali



#### Pericolo!

Pericolo di morte per folgorazione



#### Avvertenza!

Pericolo di lesioni lievi



#### Precauzione!

Rischio di danni materiali o ambientali

### 1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore o di terzi o anche danni al prodotto e ad altri oggetti.

Il prodotto è concepito come generatore termico per impianti di riscaldamento chiusi e per la produzione di acqua calda.

I prodotti citati in queste istruzioni vanno installati e usati solo in combinazione con gli accessori citati nella documentazione complementare relativa al condotto aria-fumi.

Eccezioni: nei tipi di installazione C63 e B23P seguire le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni.

L'uso previsto comprende:

- Il rispetto delle istruzioni per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto e di tutti gli altri componenti dell'impianto
- L'installazione e il montaggio nel rispetto dell'omologazione dei prodotti e del sistema
- Il rispetto di tutti i requisiti di ispezione e manutenzione riportate nei manuali.

L'uso previsto comprende inoltre l'installazione secondo la classe IP.

Qualsiasi utilizzo diverso da quello descritto nel presente manuale o un utilizzo che vada oltre quanto sopra descritto è da considerarsi improprio. È improprio anche qualsiasi utilizzo commerciale e industriale diretto.

#### Attenzione!

Ogni impiego improprio non è ammesso.

### 1.3 Avvertenze di sicurezza generali

# 1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente

Montaggio e smontaggio, installazione, messa in servizio, manutenzione, riparazione e messa fuori servizio devono essere eseguiti solo da tecnici qualificati, che osservino tutte le istruzioni in dotazione con l'impianto, procedano conformemente allo stato dell'arte e rispettino tutte le direttive, norme, leggi e altre disposizioni in materia.

# 1.3.2 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas

In presenza di odore di gas negli edifici:

- ► Evitare i locali con odore di gas.
- ► Se possibile spalancare porte e finestre e creare una corrente d'aria.
- Non usare fiamme libere (per es. accendini, fiammiferi).
- ▶ Non fumare.
- ► Non utilizzare interruttori elettrici, spine, campanelli, telefoni e citofoni dell'edificio.
- ► Chiudere il dispositivo d'intercettazione del contatore del gas o il dispositivo d'intercettazione principale.
- ► Se possibile, chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas sul prodotto.
- Avvertire i vicini di casa chiamando o bussando.
- ► Abbandonare immediatamente l'edificio e impedire l'accesso a terzi.
- ► Avvertire vigili del fuoco e polizia non appena si è abbandonato l'edificio.
- Avvertire il servizio tecnico di pronto intervento dell'azienda erogatrice del gas da un telefono esterno all'edificio.





# 1.3.3 Pericolo di morte a causa di perdite nell'installazione sotto il livello del suolo!

Il gas liquido si raccoglie a terra. Se il prodotto viene installato sotto il livello terra, in caso di perdite può verificarsi un accumulo di gas liquido. In questo caso esiste pericolo di esplosione.

 Assicurarsi che il gas liquido non possa fuoriuscire dal prodotto e dalla tubazione del gas.

# 1.3.4 Pericolo di morte a causa di percorsi dei fumi ostruiti o non a tenuta

A causa di errori d'installazione, danneggiamenti, manipolazione, luogo d'installazione non ammesso e simili si possono verificare la fuoriuscita di fumi e intossicazioni.

In presenza di odore di gas negli edifici:

- Spalancare tutte le porte e finestre accessibili e creare una corrente d'aria.
- ► Spegnere il prodotto.
- Controllare il percorso dello scarico fumi nel prodotto.

# 1.3.5 Pericolo di intossicazione e ustioni per la fuoriuscita di fumi roventi

- Utilizzare il prodotto solo con il condotto aria-fumi completamente montato.
- Utilizzare il prodotto tranne che per breve tempo a scopo di collaudo - solo con il mantello anteriore montato e chiuso.

# 1.3.6 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili

▶ Nel locale d'installazione del prodotto non usare o stoccare sostanze esplosive o infiammabili (ad esempio benzina, carta, vernici).

# 1.3.7 Pericolo di morte a causa di armadi di copertura

In prodotti a camera aperta, un armadio di copertura può condurre a situazioni pericolose.

 Verificare che il prodotto sia alimentato dall'aria comburente in modo sufficiente.

# 1.3.8 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente

# **Condizioni**: Funzionamento a camera aperta

► Garantire un'adduzione d'aria continua, non limitata e sufficiente al locale d'installazione del prodotto ai sensi dei requisiti di ventilazione in materia.

# 1.3.9 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza necessari ad una installazione a regola d'arte.

- ► Installare nell'impianto i dispositivi di sicurezza necessari.
- ► Rispettare le leggi, le norme e le direttive pertinenti nazionali e internazionali.

### 1.3.10 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

- ➤ Staccare il prodotto dalla tensione disattivando tutte le linee di alimentazione di corrente (dispositivo elettrico di separazione con un'apertura di contatti di almeno 3 mm, ad esempio fusibili o interruttori automatici).
- Assicurarsi che non possa essere reinserito.
- ► Attendere almeno 3 min., fino a quando i condensatori non si sono scaricati.
- Verificare l'assenza di tensione.

# 1.3.11 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate

► Lavorare su tali componenti solo una volta che si sono raffreddati.

# 1.3.12 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi

Utilizzando il prodotto con un sifone della condensa vuoto, i fumi possono raggiungere l'aria dell'ambiente.





Durante il funzionamento, verificare che il sifone della condensa del prodotto sia sempre pieno.

# 1.3.13 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

 Per serrare o allentare i collegamenti a vite. utilizzare un attrezzo adatto.

# 1.3.14 Rischio di un danno materiale causato dal gelo

Installare il prodotto solo in ambienti non soggetti a gelo.

# 1.3.15 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguata

Spray, solventi, detergenti a base di cloro, vernici, colle, legami di ammoniaca, polveri e simili possono causare la corrosione del prodotto e nel condotto aria-fumi.

- Verificare che l'alimentazione di aria comburente sia priva di cloro, zolfo, polveri, ecc..
- Assicurarsi che nel luogo d'installazione non vengano stoccate sostanze chimiche.
- Assicurarsi che l'aria comburente non venga alimentata tramite camini che in precedenza venivano utilizzati con caldaie a gasolio o altri apparecchi di riscaldamento. Questi ultimi, infatti, possono causare un accumulo di fuliggine nel camino.
- ➤ Se si desidera installare il prodotto in saloni di bellezza, officine di verniciatura, falegnamerie, imprese di pulizia o simili, scegliere un locale d'installazione separato nel quale sia assicurata un'alimentazione dell'aria comburente esente da sostanze chimiche.

# 1.3.16 Rischio di danno al tubo corrugato del gas

Se caricato con pesi, il tubo corrugato del gas può essere danneggiato.

 Non agganciare il modulo termico compatto, ad esempio nel caso di manutenzione, al tubo corrugato del gas.

### 1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

► Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive e leggi nazionali vigenti.

#### 2 Avvertenze sulla documentazione

# 2.1 Osservanza della documentazione complementare

 Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

#### 2.2 Conservazione della documentazione

► Consegnare il presente manuale e tutta la documentazione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

#### 2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per:


#### Codice di articolo del prodotto

VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	0010017087
VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	0010017088
VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	0010017089

### 3 Descrizione del prodotto

#### 3.1 Struttura prodotto

Il prodotto non necessita di una portata volumetrica minima.



- Supporto di misurazione fumi
   Collegamento per con-
- dotto aria-fumi
- 3 Sensore di CO
- 4 Vaso di espansione
- 5 Modulo termico compatto
- 6 Ventilatore
- 7 Disaeratore
- 8 Manometro
- 9 Valvola di sicurezza
- 10 Pompa ad alta efficienza

- 11 Valvola deviatrice
- 12 Scatola dell'elettronica
- 13 Internet gateway VR 900
- 14 Valvola di sovrapressione
- 15 Valvola del gas
- 16 Scambiatore termico
- 17 Elettrodo di accensione
- 18 Tubo di aspirazione dell'aria
- 19 Sensore della portata in volume
- 20 Sensore pressione acqua

### 3.2 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta del modello è stata applicata in fabbrica sul fondo del prodotto.

Indicazioni sulla targhetta del mo- dello	Significato
( (	→ Cap. "Marcatura CE"
<u>i</u>	Leggere le istruzioni!
VM(W)	Nome del modello

Indicazioni sulla	Significato
targhetta del mo- dello	
6/5-7	Prestazione nominale/generazione del prodotto-allestimento
ecoTEC exclusive	Denominazione del prodotto
2H, G20 20 mbar (2 kPa)	Gruppo di gas di fabbrica e pressione di allacciamento del gas
ww/jjjj	Data di produzione: settimana/anno
Cat.	Categorie di apparecchi ammesse
Туре	Tipi di apparecchio ammessi
PMS	Massima pressione ammessa
T <sub>max.</sub>	Temperatura di mandata max.
ED 92/42	Direttiva rendimento corrente con 4* soddisfatta
V Hz	Tensione e frequenza di rete
W	Potenza elettrica assorbita, max.
IP	Grado di protezione
III	Modo riscaldamento
	Produzione di acqua calda sanitaria
Р	Campo di potenza termica nominale
Q	Campo di portata termica
X	→ Cap. "Riciclaggio e smaltimento"
хххххуууууууууууу	Codice a barre con matricola, Cifre da 7 a 16 = codice di articolo del prodotto

### 3.3 Marcatura CE



Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fondamentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

### 4 Montaggio

### 4.1 Disimballaggio del prodotto


- 1. Estrarre il prodotto dall'imballo di cartone.
- Rimuovere le pellicole protettive da tutte le parti del prodotto.

### 4.2 Controllo della fornitura

► Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

Quantità	Denominazione
1	Supporto prodotto
1	Generatore termico
1	Copertura inferiore
1	Flessibile di scarico della condensa
1	Tubo di raccordo valvola di sicurezza
1	Rubinetto di intercettazione del gas
1	Sagoma per il montaggio
1	Imballo complementare documentazione
2	Sacchetto con minuteria

#### 4.3 Dimensioni



- 1 Passante a parete per condotto aria-fumi
- 2 Supporto prodotto
- 3 Mandata del riscaldamento (ø 22 × 1,5)
- 4 Allacciamento del gas (∅ 20 × 1,0)
- 5 Ritorno del riscaldamento (ø 22 × 1,5)
- Raccordo per la tubazione di scarico della valvola di sicurezza dell'impianto di riscaldamento Ø 15 mm
- Raccordo per lo scarico della condensa
   19 mm
- 8 Sifone della condensa


- 11 Raccordo imbuto di scarico/sifone della condensa R1
- 12 Collegamento per condotto aria-fumi

Prelevare la quota A dalla dima per il montaggio acclusa.

#### Profondità di montaggio, quota B

VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	338 mm
VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	338 mm
VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	372 mm

#### 4.4 Distanze minime




	Distanza minima
A	165 mm: condotto aria-fumi ø 60/100 mm 275 mm: condotto aria-fumi ø 80/125 mm
В	50 mm
С	180 mm

### 4.5 Uso della dima di montaggio

► Utilizzare la dima per il montaggio per definire i punti in cui si devono praticare i fori e i vani.

#### 4.6 Agganciare il prodotto



- Verificare se la parete è in grado di sopportare il peso del prodotto in esercizio.
- 2. Controllare se il materiale di fissaggio fornito può essere utilizzato con la parete.

**Condizioni**: La capacità portante della parete è sufficiente, Il materiale di fissaggio è ammesso per la parete

► Agganciare il prodotto, come descritto.


#### Condizioni: La capacità portante della parete non è sufficiente

- Provvedere in loco all'applicazione di un dispositivo di sospensione con sufficiente capacità portante. Utilizzare per tale operazione ad esempio un montante singolo o un'altra parete.
- Se non è possibile disporre di un dispositivo di sospensione di capacità portante sufficiente, non appendere il prodotto.

Condizioni: Il materiale di fissaggio non è ammesso per la parete


► Appendere il prodotto con materiale di fissaggio consentito, messo a disposizione in loco, come descritto.

### 4.7 Smontaggio del rivestimento anteriore



 Smontare il rivestimento anteriore, come indicato in figura.

#### 4.8 Smontaggio dell'elemento laterale





#### Precauzione!

#### Rischio di danni materiali a causa di deformazioni meccaniche!

Smontando **ambedue** gli elementi laterali, il prodotto potrebbe deformarsi meccanicamente con conseguenti danni ad esempio alle tubazioni che potrebbero condurre a perdite.

- ▶ Togliere pressione al prodotto lato acqua.
- Smontare sempre solo un elemento laterale, mai ambedue elementi contemporaneamente.
- Smontare l'elemento laterale, come indicato in figura.

#### 5 Installazione



### Pericolo!

Rischio di ustioni e/o rischio di danni materiali a causa di un'installazione impropria e conseguente fuoriuscita di acqua!

Tensioni meccaniche nelle tubazioni di raccordo possono causare perdite.

 Montare le tubazioni di collegamento, senza tensioni.



#### Precauzione!

# Rischio di danni materiali causati dal controllo di tenuta gas.

I controlli di tenuta gas possono causare danni alla valvola del gas con una pressione di prova >11 kPa (110 mbar).

- ➤ Se durante i controlli di tenuta gas anche le tubazioni e la valvola del gas nel prodotto sono sotto pressione, utilizzare una pressione di prova max. di 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Se non è possibile limitare la pressione di prova a 11 kPa (110 mbar), chiudere un rubinetto di intercettazione del gas installato a monte del prodotto prima del controllo di tenuta gas.
- ➤ Se durante i controlli di tenuta gas è stato chiuso un rubinetto di intercettazione del gas installato a monte del prodotto, ridurre la pressione nella tubazione del gas prima di aprire questo rubinetto di intercettazione del gas.



#### Precauzione!

### Rischio di danni materiali a causa di corrosione!

Tubi di plastica non a tenuta di diffusione nell'impianto di riscaldamento causano la penetrazione di aria nell'acqua di riscaldamento e corrosione nel circuito del generatore termico e nel generatore termico.

▶ Utilizzando tubi di plastica non a tenuta di diffusione nell'impianto di riscaldamento, implementare una separazione del sistema montando uno scambiatore di calore esterno tra prodotto e impianto di riscaldamento.



#### Precauzione!

#### Rischio di danni materiali a causa di trasmissione termica durante le saldature!

Non eseguire saldature sugli elementi di raccordo quando questi sono avvitati ai rubinetti di manutenzione.

Se, senza collettore di bilanciamento, si deve installare anche una pompa di riscaldamento esterna, si raccomanda di installarla nel ritorno e collegarla tramite relè ausiliario.

#### 5.1 Prerequisiti per l'installazione

#### 5.1.1 Note sul funzionamento con gas liquido

Il prodotto è stato preimpostato in fabbrica per funzionare con il gruppo gas indicato sulla targhetta del modello.

Se si dispone di un prodotto preimpostato per il funzionamento con metano, esso deve essere convertito per l'uso con gas liquido. A tale scopo si necessita di un kit di conversione. La conversione è descritta nell'allegato in dotazione con il kit di conversione.

#### 5.1.2 Disaerazione del serbatoio del gas liquido

Se il serbatoio del gas liquido è disaerato in modo non corretto, possono esserci problemi di accensione.

- ► Prima di installare il prodotto, assicurarsi che il serbatoio del gas liquido sia disaerato correttamente.
- In caso di necessità, rivolgersi a chi ha riempito il gas o all'azienda fornitrice.

#### 5.1.3 Utilizzare i tipi di gas liquido idonei

Un tipo di gas liquido non adatto può causare disattivazioni del prodotto per guasto. Inoltre, nel prodotto possono aversi rumori di accensione e combustione.

Utilizzare esclusivamente il tipo di gas corrispondente a quello riportato sulla targhetta del modello.

#### 5.1.4 Lavori preparatori necessari


- Installare un rubinetto di intercettazione nella linea del gas.
- 2. Assicurarsi che il contatore del gas presente sia adatto alla portata necessaria.
- Controllare che la capacità del vaso di espansione sia sufficiente per il volume d'impianto.

Condizioni: Il volume del vaso di espansione montato non è sufficiente

- Installare in loco un vaso di espansione nel circuito di ritorno del riscaldamento, il più possibile vicino al prodotto.
- Montare un imbuto di scarico con sifone per lo scarico della condensa e il tubo di scarico della valvola di sicurezza. Posare la tubazione di scarico quanto più corta possibile e con una pendenza dall'imbuto di scarico.

#### 5.2 Installazione dell'allacciamento del gas


 Montare la tubazione del gas rispettando le regole della tecnica riconosciute.



2. Collegare il raccordo del gas del prodotto alla tubazione del gas, nel rispetto delle regole della tecnica riconosciute. Utilizzare a tale scopo il rubinetto di intercettazione del gas (1) accluso.


- 3. Rimuovere i residui dalla tubazione del gas soffiandola.
- Prima della messa in servizio sfiatare la tubazione del gas.
- 5. Controllare la tenuta della tubazione del gas.

#### 5.3 Installazione dei raccordi del bollitore




Collegare i raccordi del bollitore (1) al bollitore ad accumulo.

# 5.4 Allacciamento della mandata e del ritorno del riscaldamento



 Stabilire i collegamenti del riscaldamento (1) nel rispetto delle norme.

# 5.5 Collegamento della tubazione di scarico della condensa





#### Pericolo!


### Pericolo di morte per la fuoriuscita di fumi!

La tubazione di scarico della condensa del sifone non deve essere collegata a una tubazione dell'acqua di scarico per evitare che il sifone della condensa interno si svuoti e fuoriescano fumi.

- Non collegare la tubazione di scarico della condensa a tenuta con la tubazione dell'acqua di scarico.
- Inserire la tubazione di scarico della condensa (1) sul sifone della condensa.
- Se è necessario prolungare la tubazione di scarico della condensa, utilizzare solo tubi di materiale resistente agli acidi (ad esempio materiale plastico).
- 3. Lasciare al di sotto del sifone della condensa uno spazio di montaggio libero di almeno 180 mm.
- 4. Appendere la tubazione di scarico della condensa sull'imbuto di scarico preinstallato (2).

# 5.6 Montaggio del tubo di scarico sulla valvola di sicurezza

 Installare il tubo di scarico per la valvola di sicurezza in modo che esso non disturbi la rimozione e il rimontaggio dell'elemento inferiore del sifone.



- Montare il tubo di scarico come visualizzato (non accorciare!).
- 3. Verificare che l'estremità della tubazione sia visibile.
- Accertarsi che, nel caso di fuoriuscita di acqua o vapore, ciò non provochi ferite a persone o danni a componenti elettrici.

#### 5.7 Installazione dell'impianto fumi

#### 5.7.1 Montare il condotto aria-fumi e collegarlo

 Ricavare i condotti aria-fumi utilizzabili dalle istruzioni di montaggio del condotto aria-fumi accluse.

#### Condizioni: Installazione in locale umido

 Collegare assolutamente il prodotto a un impianto ariafumi a camera stagna. L'aria comburente non va estratta dalla camera di installazione.



#### Precauzione!

### Rischio d'intossicazione a causa della fuoriuscita di fumi!

I grassi a base di oli minerali possono danneggiare le guarnizioni.

- ► Per facilitare il montaggio, utilizzare invece di grassi esclusivamente acqua o del normale sapone molle.
- Montare il condotto aria-fumi con l'aiuto delle istruzioni di montaggio.


# 5.7.2 Sostituzione dell'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi, all'occorrenza

- Sostituire l'elemento di raccordo per il condotto ariafumi, all'occorrenza. La dotazione standard specifica per il prodotto è riportata nei dati tecnici in appendice.
- Smontare l'elemento di raccordo per il condotto ariafumi. (→ Pagina 13)
- 3. Alternativa
  - Se necessario, montare l'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi ø 80/125 mm. (→ Pagina 13)

#### 4. Alternativa

 Se necessario, montare l'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi separato Ø 80/80 mm.
 (→ Pagina 13)

# 5.7.2.1 Smontaggio dell'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi




- Inserire un giravite nella fessura tra i bocchettoni di misurazione.
- 2. Premere il giravite con attenzione verso il basso (1.).
- 3. Ruotare l'elemento di raccordo fino in fondo in senso antiorario (2.) ed estrarlo verso l'alto (3.).

# 5.7.2.2 Montaggio dell'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi ø 80/125 mm

- Smontare l'elemento di raccordo per il condotto ariafumi. (→ Pagina 13)
- Inserire l'elemento di raccordo alternativo. Fare attenzione agli elementi di aggancio.
- Ruotare l'elemento di raccordo in senso orario fino ad agganciarlo.

# 5.7.2.3 Montaggio dell'elemento di raccordo condotto aria-fumi separato ø 80/80 mm

 Smontare l'elemento di raccordo per il condotto ariafumi. (→ Pagina 13)



- Inserire l'elemento di raccordo alternativo. Il collegamento per l'adduzione d'aria può essere rivolto verso sinistra o destra. Fare attenzione agli elementi di aggancio
- Ruotare l'elemento di raccordo in senso orario fino ad agganciarlo.

#### 5.8 Impianto elettrico

L'impianto elettrico può essere realizzato solo da tecnici elettricisti qualificati.




#### Pericolo!

#### Pericolo di morte per folgorazione!

Sui morsetti di collegamento della rete L e N è presente una tensione anche con interruttore di accensione/spegnimento disinserito.

- ► Togliere l'alimentazione elettrica.
- Bloccare l'alimentazione di corrente contro il reinserimento.

#### 5.8.1 Apertura della scatola dell'elettronica



► Aprire la scatola elettronica, come indicato in figura.

#### 5.8.2 Esecuzione del cablaggio




#### Precauzione!

# Rischio di danni materiali a causa di un'installazione impropria!

La tensione di rete collegata ai morsetti e connettori errati, può distruggere l'elettronica.

- ► Non collegare l'alimentazione di rete ai morsetti eBUS (+/-).
- ► Collegare il cavo di rete esclusivamente ai morsetti appositamente contrassegnati!
- Fare passare le linee di collegamento dei componenti da allacciare attraverso i passacavi posti a sinistra sul lato inferiore del prodotto.
- 2. Usare fermacavi.
- 3. Accorciare i cavi di collegamento quanto necessario.



 Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesiderato di un filo, isolare l'involucro esterno dei conduttori flessibili di non oltre 30 mm.

### 5 Installazione

- Verificare che durante la procedura di isolamento dell'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non venga danneggiato.
- 6. Isolare i fili interni solo quanto basta a poter stabilire un collegamento stabile e di buona qualità.
- Per evitare cortocircuiti causati da singoli fili liberi, applicare sulle estremità isolate dei fili dei capicorda.
- 8. Avvitare il connettore al cavo di collegamento.
- Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben fissi nei morsetti del connettore. Se necessario migliorare il fissaggio.
- 10. Innestare il connettore nella presa prevista sulla scheda elettronica, v. schema di collegamento in appendice.

#### 5.8.3 Realizzazione dell'alimentazione di corrente



#### Precauzione!

### Rischio di danni materiali a causa di eccessiva tensione di allacciamento!

Tensione di rete superiori a 253 V possono distruggere i componenti elettronici.

- Verificare che la tensione nominale della rete sia pari a 230 V.
- Verificare che la tensione nominale della rete sia pari a 230 V.
- Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e un dispositivo di sezionamento con un'apertura di contatti di almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di potenza).
- 4. Posare un cavo di allacciamento alla rete elettrica a norma a tre fili attraverso il passacavo nel prodotto.
  - Linea di allacciamento alla rete elettrica: cavo flessibile
- 5. Eseguire il cablaggio. (→ Pagina 13)
- 6. Avvitare il connettore in dotazione al cavo di allacciamento alla rete elettrica.
- 7. Chiudere la scatola elettronica.
- Verificare che l'accesso all'allacciamento alla rete sia sempre possibile e che esso non sia coperto od ostacolato

# 5.8.4 Installazione del prodotto in un locale umido



### Pericolo!

#### Pericolo di morte per folgorazione!

Se il prodotto viene installato in locali in cui c'è umidità (per es. bagno), attenersi alle regole della tecnica riconosciute a livello nazionale per l'impianto elettrico. Se viene utilizzato il cavo di collegamento eventualmente montato in fabbrica con spina con messa a terra, c'è il rischio di una scossa letale.

- In caso di installazione in locali umidi non utilizzare mai il cavo di collegamento eventualmente montato in fabbrica con spina con messa a terra.
- Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e un dispositivo di separa-

- zione con un'apertura di contatti di almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di potenza).
- Il cavo di alimentazione che viene posato all'interno del prodotto attraverso il passacavo deve essere flessibile.
- 1. Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- 2. Staccare il connettore ProE dallo slot della scheda elettronica per il collegamento alla rete (X1).
- 3. Svitare il connettore ProE del cavo di allacciamento alla rete eventualmente montato in fabbrica.
- 4. Invece di quello eventualmente montato in fabbrica, utilizzare un cavo di allacciamento alla rete elettrica tripolare adatto a norma.
- 5. Eseguire il cablaggio. (→ Pagina 13)
- 6. Chiudere la scatola dell'elettronica.
- Fare attenzione al collegamento necessario sul lato dei fumi a un impianto aria-fumi a camera stagna. (→ Pagina 12)

#### 5.8.5 Collegamento della centralina all'elettronica

- 1. Montare la centralina secondo necessità.
- 2. Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- 3. Effettuare il cablaggio come indicato nello schema di collegamento in appendice.

Condizioni: Collegamento tramite eBUS di una centralina azionata in base alle condizioni atmosferiche o di termostato modulante per la temperatura ambiente

- Collegare la centralina al raccordo eBUS.
- Ponticellare il collegamento 24 V = RT (X100 o X106), se non c'è un ponticello.

Condizioni: Collegamento di un termostato ambiente a bassa tensione (24 V)


 Rimuovere il ponticello e collegare il termostato ambiente al collegamento 24 V = RT (X100 o X106).

Condizioni: Collegamento di un termostato limite di sicurezza ad un riscaldamento a pannelli radianti

- Rimuovere il ponticello e collegare il termostato limite di sicurezza al collegamento Burner off.
- 4. Chiudere la scatola dell'elettronica.
- Per centraline multicircuito commutare **D.018** da **Eco** (pompa a intermittenza) a **Comfort** (pompa in funzionamento continuo), v. capitolo Adattamento all'impianto di riscaldamento.

#### 5.8.6 Collegamento con Internet gateway

Condizioni: Impianto di riscaldamento con centralinamultiMATIC 700



- ► Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- ▶ Il eBUS-collegamento è già cablato ed il relativo cavo dell'alimentazione di tensione da 230 V per l'interfaccia di comunicazione è posato in fabbrica fino alla scatola elettronica. Inserire il connettore laterale del eBUS-cavo nello slot X12 del circuito stampato.
- Verificare che il connettore rosa del eBUS-cavo sia inserito nello slot X100.
- ► Chiudere la scatola dell'elettronica.
- Realizzare il collegamento alla rete con un cavo di rete o predisporlo con una chiavetta WLAN-USB con cavo di prolunga USB.



#### Avvertenza

Maggiori informazioni sulle chiavette WLAN-USB autorizzate e qualificate sono disponibili presso il servizio clienti.

- Inserire il connettore del cavo di rete nella presa (1) o il cavo di prolunga USB della chiavetta WLAN-USB nella presa (3).
- ► Far passare il cavo di rete o il cavo di prolunga USB attraverso il passacavo nella base in lamiera del prodotto.
- Inserire il connettore sull'altra estremità del cavo di rete in un apposito slot della rete locale, es. sul router o su un hub o switch, o inserire la chiavetta WLAN-USB nella presa del cavo di prolunga USB e posizionarla in un luogo idoneo.
  - In caso di allacciamento tramite cavo di rete, il collegamento alla rete locale viene realizzato automaticamente
  - L'allacciamento tramite WLAN deve essere configurato dall'utente con il proprio smartphone o tablet.

#### Condizioni: Allacciamento tramite cavo di rete

- ▶ Dopo l'accensione del prodotto verificare dal LED di funzionamento (2) se entro 2 minuti è realizzato il collegamento alla rete
  - giallo = nessun collegamento internet, blu = collegamento internet
  - ∇ Se non è possibile instaurare un collegamento internet, far presente all'utente che deve adattare la sua configurazione del router.

#### Condizioni: Allacciamento tramite Wireless LAN

Far presente all'utente che deve realizzare l'allacciamento alla rete locale con una app scaricabile su smartphone o tablet (→ istruzioni per l'uso).

#### 5.8.7 Collegamento di componenti aggiuntivi

Il relè ausiliario integrato permette di comandare un componente aggiuntivo, il modulo multifunzione altri due.

#### 5.8.7.1 Sfruttamento del relè ausiliario

- Collegare un'ulteriore componente tramite il connettore grigio sul circuito stampato direttamente al relè ausiliario integrato.
- 2. Eseguire il cablaggio.
- Attivare i componenti tramite **D.026**, v. capitolo Adattamento all'impianto di riscaldamento.

#### 5.8.7.2 Uso del VR 40 (modulo multifunzione 2 di 7)

 Montare i componenti conformemente ai relativi manuali.

#### Condizioni: Componente collegato al relè 1

 Attivare D.027, v. Capitolo Adattamento all'impianto di riscaldamento.

#### Condizioni: Componente collegato al relé 2

 Attivare D.028, v. Capitolo Adattamento all'impianto di riscaldamento.

# 5.8.8 Collegamento della pompa di ricircolo e comando secondo necessità

- 1. Eseguire il cablaggio. (→ Pagina 13)
- Collegare la linea di collegamento da 230 V con il connettore dello slot X13 e inserirlo nello slot.
- Collegare la linea di collegamento del pulsante esterno ai morsetti 1 ⊕ (0) e 6 (FB) del connettore laterale X41 accluso alla centralina.
- Inserire il connettore laterale nella presa per connettore X41 della scheda elettronica.

#### 6 Uso

#### 6.1 Modalità di utilizzo

Nel manuale di servizio sono descritti la modalità di utilizzo e le possibilità di impostazione e lettura del livello utilizzatore.

Una panoramica delle possibilità di impostazione e lettura del livello di comando per il tecnico qualificato si trova nella tabella in appendice.

Menu installatore - Panoramica (→ Pagina 32)

# 6.2 Richiamo del livello di comando per il tecnico qualificato

- Richiamare il menu installatore solo se si è un tecnico qualificato e riconosciuto.
- Navigare fino a Menu → Menu installatore e confermare con .
- 3. Impostare il valore 17 (Codice) e confermare con ...

#### 6.3 Live Monitor (codici di stato)

#### Menu → Live monitor

I codici di stato nel display offrono informazioni sullo stato operativo corrente del prodotto.

Codici di stato – panoramica (→ Pagina 40)

#### 7 Messa in servizio

#### 7.1 Spegnimento/accensione del prodotto

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento del prodotto.
  - ⊲ Sul display appare l'indicazione di base.

#### 7.2 Esecuzione dell'assistente installatore

L'assistente installatore compare ad ogni accensione fino a quando esso non è stato concluso almeno una volta con successo. Esso offre un semplice accesso ai più importanti programmi di test e alle impostazioni della configurazione e dell'installazione del prodotto.

Per controllare e impostare nuovamente i parametri più importanti dell'impianto, richiamare **Config. apparecchio**.

#### Menu → Menu installatore → Config. apparecchio

Possibilità di impostazione per impianti più complessi possono essere trovate nel **Menu diagnosi**.

### Menu → Menu installatore → Menu diagnosi

- ► Confermare l'avvio dell'assistente installatore con ...
  - Ad assistente di installazione attivo, tutte le richieste di riscaldamento e acqua calda sono bloccate.



#### **Avvertenza**

Se non si conferma l'avvio dell'assistente installatore, 10 secondi dopo l'accensione compare l'indicazione di base.

► Per raggiungere il punto successivo, confermare con .

#### **7.2.1** Lingua

- ► Impostare la lingua desiderata.

Se per errore si è scelta una lingua incomprensibile, cambiarla nel modo seguente:

- ▶ Premere e contemporaneamente e tenere premuto.
- ► Premere anche per breve tempo 🗓.
- Tenere premuto e finché sul display non compare la possibilità di impostare la lingua.
- Scegliere la lingua desiderata.
- ► Confermare due volte con .

#### 7.2.2 Modo riempimento

Il modo riempimento (programma di controllo**P.06**) è attivato automaticamente nell'assistenza installazione, finché è visualizzato sul display.

► Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)

#### **7.2.3** Sfiato

- 1. Per spurgare il sistema, avviare il programma di test premendo **P.00**, diversamente da quanto fatto nel menu **Progr. di controllo**,  $\bigcirc$  o  $\bigcirc$ .
- Per cambiare eventualmente il circuito da spurgare, premere .

#### 7.2.4 Temperatura nominale di mandata

- 2. Confermare con .

#### 7.2.5 Temperatura dell'acqua calda

Validità: Prodotto con produzione di acqua calda tramite boiler ad accumulo esterno

1. Impostare la temperatura dell'acqua calda.

Condizioni: Durezza dell'acqua: > 3,57 mol/m³

Temperatura dell'acqua: ≤ 50 °C



#### Pericolo!

### Pericolo di morte a causa di legionella!

La legionella si sviluppa a temperature inferiori a 60 °C.

- ► Fare attenzione che l'utente sia a conoscenza di tutte le contromisure per la protezione contro la legionella e sia in grado di soddisfare le indicazioni vigenti per la sua profilassi.
- 2. Per impostare la temperatura dell'acqua calda, premere e e e e.
- 3. Confermare con .

#### 7.2.6 Carico parziale del riscaldamento

Il carico parziale del riscaldamento del prodotto è impostato di fabbrica su **Auto**. Il prodotto ottimizza autonomamente

la potenza termica in funzione del fabbisogno termico dell'impianto. È possibile adattare l'impostazione in un secondo tempo nel **Menu diagnosi** sotto **D.000**.

#### 7.2.7 Green iQ

Impostare la modalità Green iQ (modalità di risparmio energetico per la produzione di acqua calda con bollitore e modo riscaldamento) (impostazione di fabbrica: on).



#### **Avvertenza**

La modalità **Green iQ** è un modo operativo speciale che può consentire un risparmio energetico. Quando la modalità è attivata, il prodotto può funzionare in modo riscaldamento e di carico bollitore in modo da ottenere il massimo sfruttamento del potere calorifico superiore. In talune circostanze questo modo operativo può penalizzare il comfort, in quanto si può, ad esempio, prolungare il tempo di carica del bollitore.

#### 7.2.8 Relè ausiliario e modulo multifunzione

- Se al prodotto sono stati collegati componenti supplementari, essi devono essere assegnati al singolo relè.
- 2. Confermare di volta in volta con .



#### **Avvertenza**

Questa impostazione può essere cambiata successivamente nel **Menu diagnosi** tramite **D.026**, **D.027** e **D.028**.

### 7.2.9 Tipo di gas

Il prodotto dispone di un sistema gas auto-adattativo.

Impostare il tipo di gas disponibile sul luogo di installazione (impostazione di fabbrica: metano).

#### Condizioni: Gas liquido impostato

► Se è stato selezionato il tipo di gas "Gas liquido", al termine della messa in servizio incollare sulla targhetta del modello l'adesivo indicante la commutazione "Gas liquido" in dotazione, nonché l'adesivo del serbatoio, in dotazione, entrambi ben visibili sul serbatoio del gas liquido e/o sull'armadio delle bombole, il più vicino possibile al bocchettone di riempimento.

#### 7.2.10 Dati contatto

Inserire eventualm. il numero di telefono nella Config. apparecchio (max. 16 numeri/nessuno spazio). L'utilizzatore potrà poi visualizzarlo.

#### 7.2.11 Terminare l'assistente installatore

- ▶ Dopo aver eseguito con successo l'assistente installatore, confermare con ...
  - L'assistente installazione viene chiuso e non si riavvia più all'accensione successiva del prodotto.

#### 7.3 Riavviare l'assistente installatore

#### Menu → Menu installatore → Start assistente inst.

L'assistente installatore può essere richiamato nuovamente richiamando nel menu.

#### 7.4 Programmi di test

### Menu → Menu installatore → Programmi di test

Oltre all'assistente installatore per la messa in servizio, la manutenzione e l'eliminazione dei guasti è possibile anche richiamare i sequenti programmi di test.

- Programmi di test
- Menu delle funzioni
- Auto test elettronica

#### 7.5 Utilizzo dei programmi di test

Menu → Menu installatore → Programmi di test → Progr. di controllo

Indica- zione	Significato
P.00	Programma test sfiato:  La pompa interna viene azionata ciclicamente.  Il circuito di riscaldamento e quello dell'acqua calda vengono sfiatati in modo adattativo tramite il disaeratore commutando automaticamente i circuiti (il cappuccio del disaeratore è svitato in fabbrica). Display  Circuito ACS attivo o Circuito risc. attivo.  1 x : Start Disaerazione  1 x : (Annulla): fine del programma di disaerazione  Avvertenza
	La durata del programma di disaerazione è visua- lizzata tramite un conto alla rovescia. Il programma termina al suo esaurimento.
P.01	Programma test carico massimo:  Dopo una corretta accensione, il prodotto viene fatto funzionare con l'affaticamento termico massimo.
P.02	Programma test carico minimo: Dopo una corretta accensione, il prodotto viene fatto funzionare con la potenza termica minima.
P.04	Programma di controllo reset valori di confronto: i fattori di correzione rilevati per l'adattamento automatico del gas vengono resettati e rilevati nuovamente alla successiva richiesta di calore.  Attenzione: gli offset impostati per il fattore di correzione non vengono resettati automaticamente, ma devono esserlo manualmente.
P.06	Programma test modo riempimento: La valvola deviatrice viene spostata in posizione centrale. Il bruciatore e la pompa si spengono (per riempire e svuotare il prodotto).

# 7.6 Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di rabbocco



#### Precauzione!

# Rischio di un danno materiale causato dall'utilizzo di acqua di riscaldamento di bassa qualità

- Accertarsi che la qualità dell'acqua di riscaldamento sia sufficiente.
- Prima di riempire o rabboccare l'impianto, controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento.

#### Controllare la qualità dell'acqua di riscaldamento

- ▶ Prelevare un po' d'acqua dal circuito di riscaldamento.
- Controllare l'aspetto dell'acqua di riscaldamento.
- Se si riscontrano delle sostanze sedimentate, si deve defangare l'impianto.
- Controllare con una barra magnetica la presenza della magnetite (ossido di ferro).
- Se si rileva la presenza di magnetite, pulire l'impianto e adottare adeguate misure di protezione dalla corrosione. Oppure montare un filtro magnetico.
- ► Controllare il valore di pH dell'acqua prelevata a 25 °C.
- Se si riscontrano valori inferiori a 8,2 o superiori a 10,0 pulire l'impianto e trattare l'acqua di riscaldamento.
- ► Assicurarsi che nell'acqua di riscaldamento non possa penetrare ossigeno. (→ Pagina 21)

#### Controllo dell'acqua di riempimento e di rabbocco

Misurare la durezza dell'acqua di riempimento e rabbocco prima di riempire l'impianto.

#### Trattamento dell'acqua di riempimento e di rabbocco

 Per il trattamento dell'acqua di riempimento e di rabbocco, attenersi alle norme nazionali in vigore e alle regolamentazioni tecniche.

Se le norme nazionali e le regolamentazioni tecniche non prevedono requisiti più restrittivi, vale quanto segue:

Il trattamento dell'acqua di riscaldamento è richiesto

- Se la somma totale dell'acqua di riempimento e aggiunta durante l'utilizzo dell'impianto supera il triplo del volume nominale dell'impianto di riscaldamento o
- se non vengono rispettati i valori limite orientativi indicati nelle tabelle seguenti oppure
- se il valore di pH dell'acqua di riscaldamento è inferiore a 8,2 o superiore a 10,0.

Potenza termica	Durezza dell'acqua per volume specifico dell'impianto <sup>1)</sup>							
totale	≤ 20 l/kW		> 20 I/kW ≤ 50 I/kW		> 50 l/kW			
kW	°fH	mol/m³	°fH	mol/m³	°fH	mol/m³		
< 50	< 30	< 3	20	2	0,2	0,02		
da > 50 a ≤ 200	20	2	15	1,5	0,2	0,02		
da > 200 a ≤ 600	15	1,5	0,2	0,02	0,2	0,02		
> 600	0,2	0,02	0,2	0,02	0,2	0,02		

Potenza termica	Durezza dell'acqua per volume specifico dell'impianto <sup>1)</sup>					
totale	≤ 20	l/kW	_	0 I/kW 0 I/kW	> 50 l/kW	
kW	°fH mol/m³		°fH	mol/m³	°fH	mol/m³

1) Litri capacità nominale/potenza termica; negli impianti con più caldaie va utilizzata la potenza termica singola minore.



#### Precauzione!

# Rischio di danni materiali per l'aggiunta di additivi non adatti all'acqua di riscaldamento!

Le sostanze additive non adattate possono causare alterazioni degli elementi costruttivi, rumori durante il modo riscaldamento ed eventualmente provocare altri danni.

 Non utilizzare sostanze antigelo e anticorrosione inadeguate, né biocidi o sigillanti.

Usando correttamente i seguenti additivi, non sono state notate nei prodotti delle incompatibilità.

 In caso di utilizzo seguire assolutamente le istruzioni dei produttori degli additivi.

Per la compatibilità di qualsiasi additivo nel resto dell'impianto di riscaldamento e per l'efficacia non si assume alcuna responsabilità.

# Additivi per la pulizia (dopo l'impiego è necessario sciacquare)

- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

### Additivi che rimangono nell'impianto

- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

#### Additivi antigelo che rimangono nell'impianto

- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500
- Informare l'utente sulle misure da adottare in presenza di questi additivi.
- Informare l'utilizzatore sul comportamento da adottare per la protezione antigelo.

# 7.7 Evitare una pressione insufficiente dell'acqua


Per un funzionamento senza problemi, a impianto di riscaldamento freddo, l'indicatore del manometro deve trovarsi nella metà superiore dell'area grigia o nella zona centrale dell'indicatore a barre sul display (delimitata dai valori limite tratteggiati). Questa posizione corrisponde ad una pressione di riempimento compresa tra 0,1 MPa e 0,2 MPa (1,0 bar e 2 0 har)

Se l'impianto di riscaldamento è disposto su più piani, possono essere necessari valori per il livello dell'acqua dell'impianto più elevati per evitare la penetrazione d'aria nell'impianto. Quando la pressione di riempimento scende al di sotto di 0,08 MPa (0,8 bar), il prodotto segnala l'insufficienza d'acqua visualizzando il valore della pressione sul display in modo lampeggiante. Quando la pressione di riempimento scende al di sotto di 0,05 MPa (0,5 bar), il prodotto si spegne. Il display visualizza **F.22**.

 Per rimettere in funzione il prodotto, rabboccare l'acqua di riscaldamento.

Il display visualizza il valore di pressione in modo lampeggiante fino al raggiungimento di una pressione di 0,11 MPa (1,1 bar) o superiore.

# 7.8 Riempimento dell'impianto di riscaldamento



- 1. Risciacquare l'impianto di riscaldamento.
- 2. Scegliere il programma test P.06.
  - La valvola deviatrice si sposta in posizione centrale, le pompe non sono in funzione e il prodotto non passa al modo riscaldamento.



#### Avvertenza

Il cappuccio del disaeratore (1) è già aperto in fabbrica.


- Collegare il rubinetto di riempimento dell'impianto di riscaldamento con l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento nel rispetto delle norme, possibilmente con un rubinetto dell'acqua fredda.
- 4. Aprire l'alimentazione dell'acqua di riscaldamento.
- 5. Aprire tutte le valvole termostatiche dei termosifoni.
- Controllare eventualmente che ambedue i rubinetti di manutenzione del prodotto siano aperti.
- 7. Aprire lentamente il rubinetto di riempimento in modo che l'acqua scorra nell'impianto di riscaldamento.
- Sfiatare il termosifone collocato più in basso fino a quando l'acqua non fuoriesce dalla valvola di sfiato senza bolle.
- 9. Sfiatare tutti gli altri termosifoni fino a quando l'impianto di riscaldamento non è del tutto pieno d'acqua.
- 10. Chiudere tutte le valvole di sfiato.
- Osservare l'incremento della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento.
- 12. Rabboccare l'acqua fino al raggiungimento della pressione di riempimento necessaria.

- 13. Chiudere il rubinetto di riempimento e il rubinetto dell'acqua fredda.
- Verificare la tenuta di tutti i raccordi e dell'impianto completo.

#### 7.9 Sfiato dell'impianto di riscaldamento

- 1. Selezionare il programma di controllo P.00.
  - Il prodotto non si porta in funzione, la pompa interna funziona in modo intermittente e sfiata a scelta il circuito di riscaldamento o quello dell'acqua calda.
  - Il display visualizza la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento.
- Fare attenzione che la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento non scenda al di sotto di quella minima.
  - ≥ 0.08 MPa ( ≥ 0.80 bar)
  - △ Al termine della procedura di riempimento la pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento dovrebbe essere di almeno 0,02 MPa (0,2 bar) superiore alla contropressione del vaso di espansione (ADG) (P impianto ≥ P<sub>ADG</sub> + 0,02 MPa (0,2 bar)).
- Se al termine del programma di controllo P.00 nell'impianto di riscaldamento è presente ancora troppa aria, ripeterlo.

#### 7.10 Riempimento del sifone della condensa



- 1. Rimuovere la parte inferiore del sifone (1).
- Riempire con acqua la parte inferiore del sifone fino a 10 mm dal bordo superiore.
- Fissare nuovamente la parte inferiore del sifone della condensa.

#### 7.11 Prima messa in servizio


Il prodotto dispone di una cella termica adattativa che si imposta autonomamente sul relativo tipo di gas. Per la messa in servizio della cella termica è consigliabile seguire i seguenti passi: Predisporre il funzionamento tramite una calibratura. La calibratura è anche un presupposto per la correttezza delle misurazioni della pressione dinamica del gas e del tenore di  $CO_2$ .

- Cancellazione dei valori di misurazione disponibili
- Misurazione in funzionamento massimo
- Misurazione in funzionamento minimo
- ► Montare il mantello frontale.
- Garantire una portata dell'acqua di riscaldamento sufficiente.
- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Progr. di controllo e confermare con ...
- ► Avviare il programma di controllo P.04.
  - I punti di misurazione esistenti vengono cancellati. Il display visualizza l'avvenuta cancellazione.
- ► Avviare il programma di controllo P.01.
  - Durata: 7 10 minuti. Fine programma automatico dopo 15 minuti
  - Se c'è sufficiente portata nell'impianto di riscaldamento, si avvia il test di routine che rileva i punti di misurazione per il rendimento massimo. Compare \$ 93
  - □ Dopo max. 10 minuti compare S.04.
- ► Terminare il programma di controllo con .
- ► Avviare il programma di controllo P.02.
  - Durata: 3 5 minuti Fine programma automatico dopo 15 minuti
  - Se c'è sufficiente portata nell'impianto di riscaldamento, si avvia il test di routine che rileva i punti di misurazione per il rendimento minimo. Compare S.93.
  - □ Dopo max. 5 minuti compare S.04.
- ► Terminare il programma di controllo con .
  - ☐ Tutti i punti di misurazione sono stati definiti.

#### 7.12 Controllo dei gas

#### 7.12.1 Controllo della pressione dinamica del gas

- 1. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
- 2. Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)



- Svitare la vite di chiusura del nipplo di misurazione (1) della valvola del gas con l'aiuto di un giravite.
- 4. Collegare un manometro al (2) nipplo di misurazione (1).
- 5. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- Mettere in funzione il prodotto con il programma test P.01.
  - 尽 S.93 viene visualizzato per breve tempo.
  - Se il display passa a S.04, il prodotto è pronto per la misurazione.
- Misurare la pressione dinamica del gas rispetto alla pressione atmosferica.
  - Pressione dinamica del gas ammessa nel funzionamento con metano G20: 1,8 ... 2,5 kPa (18,0 ... 25,0 mbar)
  - Pressione dinamica del gas ammessa nel funzionamento con gas liquido G31: 2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)
- 8. Disattivare il prodotto.
- 9. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
- 10. Rimuovere il manometro.
- 11. Serrare la vite del nipplo di misurazione (1).
- 12. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- 13. Controllare la tenuta del nipplo di misurazione.

Condizioni : Pressione dinamica del gas non nel campo ammesso



#### Precauzione!

# Rischio di danni materiali e anomalie di esercizio a causa una pressione dinamica del gas errata!

Se la pressione dinamica del gas è al di fuori del campo ammesso, ciò può causare anomalie di esercizio e danni al prodotto.

- Non effettuare alcuna impostazione nel prodotto.
- ▶ Non mettere in funzione il prodotto.
- Se non si riesce a risolvere il problema, informare il fornitore del gas.
- Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.

#### 7.12.2 Controllo del tenore di CO<sub>2</sub>



#### Precauzione!

# Rischio di anomalie di funzionamento a causa della distorsione dei valori misurati durante la calibratura!

Il funzionamento del prodotto con rivestimento anteriore aperto o non montato completamente o con il condotto aria-fumi aperto può influenzare negativamente la calibratura della combinazione gas-aria.

- È importante far funzionare il prodotto durante la calibratura e la misurazione del tenore di CO₂ con il rivestimento anteriore montato e chiuso e con il condotto ariafumi completamente montato.
- 1. Mettere in funzione il prodotto.



#### **Avvertenza**

Poiché la combustione è continuamente controllata dal prodotto, non è necessario verificarla.

- Premere contemporaneamente 

  e 

  e 

  per attivare la modalità spazzacamino.
  - Il display indica contemporaneamente Spazzacamino e S.93.
  - Il prodotto è sottoposto ad un processo di misurazione dell'impianto gas combusti e della qualità del gas
- 3. Attendere fino al termine del processo di misurazione.
  - Terminato il processo di misurazione, sul display compaiono contemporaneamente Spazzacamino e S.04.
- Misurare ora il tenore di CO₂ nel bocchettone di analisi gas combusti.
  - Dopo 5 minuti di funzionamento del bruciatore il prodotto avvia nuovamente il programma di misurazione per considerare gli effetti del riscaldamento.



#### **Avvertenza**

Dopo la prima messa in servizio o avvio del programma di controllo **P.04**, in funzione del carico parziale riscaldamento impostato e del prelievo di calore esistente da parte dell'impianto di riscaldamento, è possibile che il programma di misurazione venga ripetuto più volte per il prodotto. Durante il processo di misurazione non è possibile un'analisi dei fumi

#### 7.13 Controllo del funzionamento e della tenuta

Prima di consegnare il prodotto all'utente:

- Controllare la tenuta della tubazione del gas, dell'impianto fumi, dell'impianto di riscaldamento e delle tubazioni dell'acqua calda.
- Controllare che il condotto aria/gas combusti e le tubazioni di scarico della condensa siano installati in modo corretto.
- Controllare che il mantello anteriore sia montato correttamente.

### 7.13.1 Controllo del funzionamento del riscaldamento

- 1. Assicurarsi che vi sia richiesta di calore.
- Richiamare il Live monitor.
  - Se il prodotto funziona correttamente, sul display compare S.04.

#### 7.13.2 Controllo della produzione di acqua calda

- Assicurarsi che il funzionamento con bollitore richieda calore.
- Richiamare il Live monitor.
  - Se il bollitore viene caricato correttamente, sul display compare S.24.

#### Condizioni: Centralina collegata

- Impostare la temperatura dell'acqua calda sull'apparecchio di riscaldamento al valore massimo possibile.
- Impostare la temperatura nominale del bollitore ad accumulo collegato nella centralina.
  - L'apparecchio di riscaldamento acquisisce la temperatura nominale impostata sulla centralina.

# 8 Adattamento all'impianto di riscaldamento

Per impostare nuovamente i parametri più importanti dell'impianto usare il punto di menu **Config. apparecchio**.

 $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Menu installatore} \rightarrow \textbf{Config. apparecchio}$ 

O avviare a mano l'assistente installatore.

Menu → Menu installatore → Start assistente inst.

### 8 Adattamento all'impianto di riscaldamento

#### 8.1 Richiamo dei codici di diagnostica

Possibilità di impostazione per impianti più complessi possono essere trovate nel **Menu diagnosi**.

#### Menu → Menu installatore → Menu diagnosi

Codici diagnostica – panoramica (→ Pagina 34)

Con l'ausilio dei parametri che nella panoramica dei codici di diagnostica sono contrassegnati come modificabili, è possibile adattare il prodotto all'impianto di riscaldamento e alle esigenze del cliente.

#### 8.2 Tempo di blocco del bruciatore

Per evitare frequenti accensioni e spegnimenti del bruciatore e quindi perdite di energia, dopo ogni spegnimento del bruciatore viene attivato per un determinato intervallo un blocco elettronico della riaccensione. Il tempo di blocco del bruciatore è attivo solo per il modo riscaldamento. Un funzionamento con acqua calda durante il tempo di blocco del bruciatore non influenza l'elemento temporale (impostazione di fabbrica: 20 min).

# 8.2.1 Impostazione del tempo di blocco del bruciatore

- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Menu diagnosi → D.002 Max. tempo blocco riscaldamento e confermare con .
- Impostare il tempo di blocco del bruciatore e confermare con .

T <sub>mand</sub> (nomi-	Tempo di blocco bruciatore massimo impostato [min]									
nale) [°C]	1	5	10	15	20	25	30			
30	2,0	4,0	8,5	12,5	16,5	20,5	25,0			
35	2,0	4,0	7,5	11,0	15,0	18,5	22,0			
40	2,0	3,5	6,5	10,0	13,0	16,5	19,5			
45	2,0	3,0	6,0	8,5	11,5	14,0	17,0			
50	2,0	3,0	5,0	7,5	9,5	12,0	14,0			
55	2,0	2,5	4,5	6,0	8,0	10,0	11,5			
60	2,0	2,0	3,5	5,0	6,0	7,5	9,0			
65	2,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5			
70	2,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5			
75	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

T <sub>mand</sub> (nomi-	Tempo di blocco bruciatore massimo impostato [min]								
nale) [°C]	35	40	45	50	55	60			
30	29,0	33,0	37,0	41,0	45,0	49,5			
35	25,5	29,5	33,0	36,5	40,5	44,0			
40	22,5	26,0	29,0	32,0	35,5	38,5			
45	19,5	22,5	25,0	27,5	30,5	33,0			
50	16,5	18,5	21,0	23,5	25,5	28,0			
55	13,5	15,0	17,0	19,0	20,5	22,5			
60	10,5	11,5	13,0	14,5	15,5	17,0			
65	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,5			
70	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5			
75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			

# 8.2.2 Reset del tempo di blocco bruciatore residuo

#### 1. Alternativa 1 / 2

- ► Navigare fino a Menu → Reset tempo blocco.
  - Sul display compare il tempo di blocco del bruciatore corrente.
- ► Premere per resettare il tempo di blocco del bruciatore.

#### 1. Alternativa 2 / 2

▶ Premere il tasto Eliminazione del guasto 🖾.

# 8.3 Impostazione dell'intervallo di manutenzione

- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Menu diagnosi → D.084 Manutenzione tra e confermare con
- 2. Impostare l'intervallo di manutenzione (ore di esercizio) fino al prossimo intervento di manutenzione e confermare con .

Fabbiso- gno ter- mico	Numero di per- sone	Valori indicativi delle ore di esercizio del bruciatore fino alla prossima ispezione/Manutenzione per un tempo di funzionamento medio di un anno (in funzione del tipo di impianto)
5,0 kW	1 - 2	1.050 h
5,0 KVV	2 - 3	1.150 h
10,0 kW	1 - 2	1.500 h
10,0 KVV	2 - 3	1.600 h
15,0 kW	2 - 3	1.800 h
15,0 KVV	3 - 4	1.900 h
20,0 kW	3 - 4	2.600 h
20,0 KVV	4 - 5	2.700 h
25,0 kW	3 - 4	2.800 h
25,0 KVV	4 - 6	2.900 h
> 27,0 kW	3 - 4	3.000 h
- 21,0 KVV	4 - 6	3.000 h

### 8.4 Impostazione della potenza dalla pompa


- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Menu diagnosi → D.014 Valore nominale velocità pompa e confermare con .
- Impostare la potenza della pompa sul valore desiderato.

Condizioni: Collettore di bilanciamento installato

► Spegnere la regolazione del numero di giri e impostare la potenza della pompa su un valore fisso.


#### 8.4.1 Prevalenza residua della pompa

#### 8.4.1.1 Curva caratteristica della pompa VM 246/5-7




- A Prevalenza residua [hPa (mbar)]
- B Portata in volume dell'impianto [l/h]

### 8.4.1.2 Curva caratteristica della pompa VM 296/5-7



- A Prevalenza residua [hPa (mbar)]
- B Portata in volume dell'impianto [l/h]

#### 8.4.1.3 Curva caratteristica della pompa VM 336/5-7



- A Prevalenza residua [hPa (mbar)]
- B Portata in volume dell'impianto [l/h]

# 8.5 Impostazione della valvola di sovrapressione




#### Precauzione!

#### Rischio di danni materiali a causa di un'impostazione errata della pompa ad alta efficienza

Se si aumenta la pressione nella valvola di sovrapressione (rotazione verso destra), nel caso di una potenza della pompa impostata inferiore al 100% può aversi un funzionamento errato.

- Impostare in questo caso la potenza della pompa tramite il punto di diagnosi D.014 su 5 = 100%.
- ► Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)



▶ Regolare la pressione ruotando la vite di regolazione (1).

Posizione della vite di registro	Pressione in MPa (mbar)	Nota / applicazione
Battuta di destra (girata tutta verso il basso)	0,035 (350)	Quando i radiatori non si riscaldano a sufficienza nel- l'impostazione di fabbrica. In questo caso la pompa deve essere impostata sul livello massimo.
Posizione cen- trale (5 giri verso sinistra)	0,025 (250)	Regolazione di fabbrica
Dalla posizione centrale 5 ulteriori giri verso sinistra	0,017 (170)	Quando si hanno rumori insoliti nei radiatori o nelle valvole dei radiatori

► Montare il rivestimento anteriore.

#### 8.6 Consegna del prodotto all'utente

- ► Terminata l'installazione, applicare sulla parte anteriore del prodotto l'adesivo accluso con la richiesta di leggere le istruzioni nella lingua dell'utente.
- Spiegare all'utente il funzionamento e la posizione dei dispositivi di sicurezza.
- Informare l'utente sull'uso del prodotto.
- ► Istruire l'utente in particolar modo su tutte le indicazioni per la sicurezza che questi deve rispettare.
- Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manutenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.
- ► Consegnare all'utente tutte le istruzioni e i documenti del prodotto perché li conservi.
- Informare l'utente sulle misure prese relative all'alimentazione dell'aria comburente e al condotto fumi ed informarlo che non deve modificarle in alcun modo.
- Se il prodotto è dotato di un Internet gateway per la connessione ad un collegamento internet a banda larga, far presente all'utente che da Google Play™ e/o in un App Store™ può scaricare una app e utilizzarla per un dispositivo mobile.

### 9 Soluzione dei problemi

Con l'occasione indicare all'utente l'adesivo di identificazione prodotto con Data Matrix Code sul lato posteriore dello sportello anteriore, che serve per utilizzare l'app.

### 9 Soluzione dei problemi

#### 9.1 Controllo dei messaggi service

Per ottenere ulteriori informazioni richiamare Live Monitor. (→ Pagina 16)

#### Condizioni: Compare S.40

Il prodotto si trova nel modo mantenimento comfort. Il prodotto ha riconosciuto un'anomalia temporanea e continua a funzionare con comfort limitato. Il prodotto passa nuovamente funzionamento normale.

► Per stabilire se un componente si è guastato, leggere la memoria degli errori. (→ Pagina 24)



#### **Avvertenza**

Se non sono presenti messaggi di errore, dopo un intervallo di tempo il prodotto passerà automaticamente al funzionamento normale.

#### Condizioni: Compare S.86

Il prodotto rimane in modo mantenimento comfort e non torna al funzionamento normale.

- Verificare il suddetto componente ed eventualm. sostituirlo.
- Per stabilire se un componente si è guastato, leggere la memoria degli errori (→ Pagina 24).

#### Condizioni: Compare & e F.55

Il **Live Monitor** indica **S.40**. Il prodotto si trova in modo mantenimento comfort e non torna al funzionamento normale.

- ► Controllare il sensore di CO ed eventualm. sostituirlo.
- L'ecompare, ad es., se è stato impostato un intervallo di manutenzione che è scaduto o se il prodotto si trova in modalità mantenimento comfort ed è presente un messaggio service.

#### 9.2 Eliminazione dei guasti

► Se si riscontrano dei messaggi errore (**F.XX**), eliminare l'errore dopo aver verificato la tabella in appendice o ricorrendo al Menu funzioni (→ Pagina 28) e/o ai Progr. di controllo (→ Pagina 17).

Codici di errore – panoramica (→ Pagina 42)

In presenza di più errori contemporaneamente, il display visualizza i corrispondenti messaggi alternativamente per due secondi.

- Premere (max. 3 volte) per rimettere in funzione il prodotto.
- Qualora non fosse possibile eliminare l'errore, ed esso continuasse a verificarsi anche dopo ripetuti tentativi di eliminazione del guasto, rivolgersi al Centro Assistenza Tecnica.

### 9.3 Richiamo/cancellazione della memoria errori

Se si sono verificati degli errori, sono disponibili max. gli ultimi 10 messaggi d'errore nella memoria.

- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Lista degli errori e confermare con .
  - Nel display viene visualizzato il numero di errori verificatisi, il numero di errore e la relativa indicazione a tutto testo.
- ▶ Premere o per richiamare i singoli messaggi di errore
- Premere due volte per cancellare la lista degli errori.

### 9.4 Ripristino di tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica

- Navigare fino a Menu → Menu installatore → Menu diagnosi → D.096 Ripristinare all'impostaz. di fabbrica ? e confermare con \_\_.
- 2. Premere 🛨 per mettere a 1 il valore e confermare con

#### 9.5 Preparativi della riparazione

- 1. Disattivare temporaneamente il prodotto (→ Pagina 31).
- 2. Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- 3. Smontare il rivestimento anteriore. (→ Pagina 9)
- Chiudere i rubinetti di manutenzione della mandata, del ritorno del riscaldamento e della tubazione dell'acqua fredda.
- Se si desiderano sostituire componenti del prodotto che conducono acqua, svuotare allora Prodotto (→ Pagina 30).
- Assicurarsi che non goccioli acqua su parti che conducono corrente (per es. scatola elettronica).
- 7. Usare esclusivamente guarnizioni nuove.

#### 9.5.1 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originari del prodotto sono stati certificati nel quadro del controllo della conformità. Se in fase di manutenzione o di riparazione non vengono utilizzati ricambi originali Vaillant decade la conformità del prodotto. Si consiglia quindi vivamente l'utilizzo di parti di ricambio originali Vaillant. Informazioni sulle parti originali Vaillant possono essere trovate agli indirizzi indicati sul retro.


 In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Vaillant.

#### 9.6 Sostituzione di componenti guasti

#### 9.6.1 Sostituzione del bruciatore

Smontare il modulo termico compatto. (→ Pagina 28)


### Soluzione dei problemi 9




- 2. Svitare le quattro viti (1) del bruciatore.
- 3. Rimuovere il bruciatore.
- 4. Montare il nuovo bruciatore con una nuova guarnizione (2).
- Verificare che le tacche nella guarnizione e nel bruciatore giacciano sulla finestrella di controllo della flangia del bruciatore.
- 6. Montare il modulo termico compatto. (→ Pagina 30)

#### 9.6.2 Sostituzione della valvola del gas

 Disattivare il modo riscaldamento e la produzione di acqua calda (→ istruzioni per l'uso).



- 2. Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.
- 3. Staccare i due connettori dalla valvola del gas.
- 4. Svitare i dadi per raccordi sulla valvola del gas.




- Svitare le due viti di fissaggio della valvola del gas sul ventilatore.
- 6. Rimontare la valvola del gas in sequenza inversa. Usare guarnizioni nuove.
- 7. Leggere il valore di offset impresso sulla nuova valvola del gas (1).
- 8. Dopo aver montato la nuova valvola del gas, eseguire un controllo di tenuta (→ Pagina 21).
- 9. Chiudere il rivestimento anteriore.
- 10. Accendere il prodotto.
- 11. Navigare fino a Menu → Menu installatore → Menu diagnosi → D.052 Min. step valvola gas offset e confermare con ...
- 13. Eseguire una prima messa in servizio. (→ Pagina 20)

### 9.6.3 Sostituzione del ventilatore

- 1. Rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria.
- 2. Smontare la valvola del gas (→ Pagina 25).


### 9 Soluzione dei problemi




- 3. Staccare il connettore (1) dal ventilatore.
- 4. Svitare le tre viti tra tubo della miscela e flangia del ventilatore.
- 5. Sostituire il ventilatore guasto.
- 6. Rimontare il nuovo ventilatore in sequenza inversa. Usare assolutamente guarnizioni nuove. Rispettare l'ordine di avvitamento delle tre viti tra ventilatore e tubo della miscela conformemente alla numerazione (2), (3) e (4).

### 9.6.4 Sostituzione dello scambiatore di calore

- 1. Svuotare il prodotto. (→ Pagina 30)
- 2. Smontare il modulo termico compatto. (→ Pagina 28)
- Staccare il tubo di scarico della condensa dallo scambiatore termico.



- Staccare le molle (2) e (3) dal raccordo della mandata e del ritorno.
- 5. Staccare l'allacciamento della mandata.
- 6. Staccare l'allacciamento del ritorno.
- 7. Rimuovere le due viti (1) da due sostegni.



- 8. Rimuovere le tre viti inferiori **(2)** nella parte inferiore del supporto.
- Ribaltare il sostegno intorno alla vite più in alto (1) di fianco.
- 10. Tirare lo scambiatore termico verso il basso e verso destra ed estrarlo dal prodotto.
- Montare il nuovo scambiatore termico in sequenza inversa.
- 12. Sostituire le guarnizioni.



#### **Avvertenza**


Per facilitare il montaggio, utilizzare invece di grassi esclusivamente acqua o del normale sapone molle.

 Innestare gli allacciamenti di mandata e ritorno fino in fondo nello scambiatore termico.

- Verificare che le molle sul raccordo di mandata ed il ritorno siano ben fisse.
- 15. Montare il modulo termico compatto. (→ Pagina 30)
- 16. Riempire (→ Pagina 19) e disaerare (→ Pagina 19) il prodotto e, se necessario, l'impianto di riscaldamento.

#### 9.6.5 Sostituzione del vaso di espansione

1. Svuotare il prodotto. (→ Pagina 30)



- 2. Svitare il raccordo a vite (4)
- 3. Rimuovere le due viti (1) della lamiera di sostegno (2).
- 4. Rimuovere la lamiera di sostegno (2).
- 5. Estrarre il vaso di espansione (3) in avanti.
- 6. Inserire il nuovo vaso di espansione nel prodotto.
- 7. Riavvitare il nuovo vaso di espansione con il raccordo dell'acqua. Usare una nuova guarnizione.
- 8. Fissare la lamiera di sostegno con ambedue le viti (1).
- Riempire (→ Pagina 19) e disaerare (→ Pagina 19) il prodotto e, se necessario, l'impianto di riscaldamento.

# 9.6.6 Sostituzione della scheda elettronica o del display



#### **Avvertenza**

Se si sostituisce solo un componente, all'accensione del prodotto, il nuovo componente acquisisce dal componente non sostituito i parametri precedentemente impostati.

- 1. Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- Sostituire la scheda elettronica e/o il display conformemente alle istruzioni di montaggio e installazione accluse.
- 3. Chiudere la scatola dell'elettronica.

# 9.6.7 Sostituzione della scheda elettronica e del display

- 1. Aprire la scatola dell'elettronica. (→ Pagina 13)
- Sostituire la scheda elettronica e il display conformemente alle istruzioni di montaggio e installazione incluse.
- 3. Chiudere la scatola elettronica.
- Premere il tasto di accensione/spegnimento del prodotto. (→ Pagina 16)


- Dopo l'accensione, il prodotto passa direttamente al menu per l'impostazione della lingua. La lingua impostata di fabbrica è l'inglese.
- 5. Scegliere la lingua desiderata e confermare con 🖵.
  - Si passa automaticamente all'impostazione del codice apparecchio **D.093**.
- Impostare conformemente alla seguente tabella il valore corretto per il tipo di prodotto in questione.e confermare con .

### Codice apparecchio dei tipi di prodotto

VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	215
VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	216
VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	217

- L'elettronica è ora impostata sul modello di prodotto e i parametri di tutti i codici di diagnostica corrispondono alle impostazioni di fabbrica.
- 7. Effettuare tutte le impostazioni specifiche dell'impianto.

#### 9.6.8 Sostituzione del sensore di CO



- Smontare il tubo di aspirazione dell'aria, v. Smontaggio del modulo termico compatto (→ Pagina 28).
- 2. Staccare il connettore (2) premendo sul gancio.
- 3. Rimuovere le viti (3) sul sensore di CO.
- 4. Estrarre il sensore di CO (1).
- 5. Montare il nuovo sensore di CO in sequenza inversa.

#### 9.7 Conclusione della riparazione

- 1. Realizzare l'alimentazione di corrente.
- Riaccendere il prodotto, se non è ancora successo.
   (→ Pagina 16)
- 3. Montare il rivestimento anteriore.
- Aprire tutti i rubinetti di manutenzione e il rubinetto di intercettazione del gas.
- 5. Controllare il funzionamento e la tenuta. (→ Pagina 21)

### 10 Ispezione e manutenzione

► Rispettare gli intervalli minimi di ispezione e di manutenzione. A seguito dei risultati dell'ispezione può essere necessaria una manutenzione anticipata.

Interventi di ispezione e manutenzione – panoramica (→ Pagina 47)

#### 10.1 Menu delle funzioni

### $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Menu installatore} \rightarrow \textbf{Programmi di test} \rightarrow \textbf{Menu funzioni}$

Il menu funzioni permette di comandare e testare singoli componenti dell'impianto di riscaldamento.

Indica- zione	Programma test	Azione
T.01	Prova pompa interna	Accensione e spegnimento pompa interna.
T.02	Verificare val- vola deviatrice	Portare la valvola deviatrice interna in posizione riscaldamento o acqua calda.
T.03	Verifica ventila- tore	Accensione e spegnimento del ventilatore. Il ventilatore funziona alla massima velocità.
T.04	Controllo pompa carico bollitore	Accensione e spegnimento della pompa carico bollitore.
T.05	Prova pompa di ricircolo	Accensione e spegnimento della pompa di ricircolo.
T.06	Prova pompa esterna	Accensione e spegnimento pompa esterna.
T.08	Controllo del bruciatore	Il prodotto si avvia con il carico minimo. Sul display compare la temperatura di mandata.

#### 10.2 Auto test elettronica

# $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Menu installatore} \rightarrow \textbf{Programmi di test} \rightarrow \textbf{Auto}$ test elettronica

Con l'auto test elettronica è possibile controllare la scheda elettronica.

### 10.3 Interventi sul modulo termico compatto

### 10.3.1 Smontaggio del modulo termico compatto



#### Avvertenza

Il gruppo del modulo termico compatto comprende quattro componenti principali:

- ventilatore modulante,
- valvola del gas,
- flangia del bruciatore,
- condotto di miscelazione preliminare.




#### Pericolo!


### Pericolo di morte e rischio di danni a causa di fumi roventi!

Guarnizione, strato isolante e dadi autobloccanti della flangia del bruciatore non devono essere danneggiati. In caso contrario può aversi la fuoriuscita dei fumi roventi con conseguenti lesioni e danni materiali.

- ▶ Dopo ogni apertura della flangia del bruciatore, sostituire la guarnizione.
- ► Dopo ogni apertura della flangia del bruciatore, sostituire i dadi autobloccanti della flangia del bruciatore.
- Se lo strato isolante nella flangia del bruciatore o nella parete posteriore dello scambiatore di calore presenta tracce di danni, sostituirlo.
- 1. Staccare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- 2. Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
- 3. Smontare il rivestimento anteriore.
- 4. Ribaltare in avanti la scatola dell'elettronica.




- 5. Svitare la vite di arresto (2) e rimuovere il tubo di aspirazione dell'aria (1) dal bocchettone di aspirazione.
- 6. Rimuovere i dadi per raccordi sulla valvola del gas(3).



- Staccare il connettore della linea di accensione (2) e del cavo di messa a terra (3) dall'elettrodo accensione.
- 8. Staccare il connettore (7) dal motore del ventilatore premendo l'elemento di aggancio.
- 9. Staccare i due connettori dalla valvola del gas (6).
- 10. Rimuovere il fascio di cavi dalla clip.
- 11. Svitare i quattro dadi (1).
- 12. Staccare l'intero modulo termico compatto (5) dallo scambiatore di calore (4).
- 13. Controllare l'eventuale presenza di danni o sporco sul bruciatore e sullo scambiatore termico.
- Se necessario, pulire o sostituire i componenti conformemente alle seguenti sezioni.
- 15. Montare una nuova guarnizione nella flangia del bruciatore
- Controllare lo strato isolante nella flangia del bruciatore e nella parete posteriore dello scambiatore termico. Se si rilevano tracce di danni, sostituire lo stato isolante rilevante.


### 10.3.2 Pulizia dello scambiatore di calore

Proteggere la scatola elettronica aperta da spruzzi d'acqua.




- Non svitare in nessun caso i quattro dadi dei perni (1) e non serrarli.
- 3. Pulire la spirale di riscaldamento (3) dello scambiatore di calore (4) con acqua o se necessario con aceto (acidità max. 5%). Far agire l'aceto sullo scambiatore di calore per 20 minuti.
- Sciacquare lo sporco distaccatosi con uno spruzzo d'acqua intenso o utilizzare una spazzola di plastica. Non orientare il getto d'acqua direttamente sulla piastra isolante (2) sul retro dello scambiatore di calore.
  - L'acqua defluisce dallo scambiatore di calore attraverso il sifone della condensa.

#### 10.3.3 Controllo del bruciatore




- Controllare se la superficie del bruciatore presenta danni (1). In presenza di danni, sostituire il bruciatore.
- 2. Montare una nuova guarnizione nella flangia del bruciatore (3).
- 3. Controllare lo strato isolante **(2)** della flangia del bruciatore. Se si rilevano danni, sostituirlo.

#### 10.3.4 Montaggio del modulo termico compatto



- Innestare il modulo termico compatto (5) sullo scambiatore di calore (4).
- 2. Serrare i quattro nuovi dadi (1) in croce fino a quando la flangia del bruciatore non giace uniformemente sulle superfici di appoggio.
  - Coppia di serraggio: 6 Nm
- 3. Reinserire i connettori (2) e (3) nonché (6) e (7).
- Collegare la tubazione del gas con una nuova guarnizione. Bloccare in questa operazione il tubo del gas per evitare che possa ruotare.
- 5. Aprire il rubinetto d'intercettazione del gas.
- 6. Verificare l'assenza di perdite.
- 7. Verificare che l'anello di guarnizione del tubo di aspirazione dell'aria poggi correttamente nella sede.
- 8. Innestare nuovamente il tubo di aspirazione dell'aria sul bocchettone di aspirazione.
- Fissare il tubo di aspirazione dell'aria con la vite di arresto.
- Controllare la pressione dinamica del gas.
   (→ Pagina 20)

#### 10.4 Riempimento del sifone della condensa



- 1. Rimuovere la parte inferiore del sifone (1).
- Riempire con acqua la parte inferiore del sifone fino a 10 mm dal bordo superiore.
- 3. Fissare nuovamente la parte inferiore del sifone della condensa.

#### 10.5 Svuotamento del prodotto

- 1. Chiudere i rubinetti di manutenzione del prodotto.
- Avviare il programma di controllo P.06 (valvola deviatrice in posizione centrale).
- 3. Aprire le valvole di scarico.
- 4. Sincerarsi che il cappuccio del disaeratore della pompa interna ad alta efficienza sia aperto, in modo che il prodotto venga svuotato completamente.

# 10.6 Controllo della pressione di precarica vaso di espansione

- Chiudere i rubinetti di manutenzione e svuotare il prodotto
- Misurare la pressione di precarica del vaso di espansione nella valvola del vaso.

#### Condizioni: Pressione di precarica < 0,075 MPa (0,75 bar)

- Caricare il vaso di espansione, meglio se con azoto, altrimenti con aria. Assicurarsi che la valvola d'intercettazione, durante il funzionamento dell'impianto, sia aperta.
- Se dalla valvola del vaso di espansione fuoriesce acqua, è necessario sostituire il vaso di espansione (→ Pagina 27).
- 4. Riempire l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)
- 5. Sfiatare l'impianto di riscaldamento. (→ Pagina 19)

# 10.7 Conclusione dei lavori di ispezione e manutenzione

- ► Controllare la pressione dinamica del gas. (→ Pagina 20)
- ► Controllare il tenore di CO<sub>2</sub>. (→ Pagina 21)
- Eventualmente impostare di nuovo l'intervallo di manutenzione. (→ Pagina 28)

#### 11 Messa fuori servizio

#### 11.1 Disattivazione temporanea del prodotto

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento.
  - Il display si spegne.
- ► Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
- ► Nei prodotti con produzione di acqua calda e in quelli con il boiler ad accumulo collegato, chiudere anche il rubinetto d'intercettazione dell'acqua fredda.

#### 11.2 Disattivazione del prodotto

- ▶ Premere il tasto di accensione/spegnimento.
  - Il display si spegne.
- ▶ Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente.
- ► Chiudere il rubinetto d'intercettazione del gas.
- ► Chiudere la valvola di intercettazione dell'acqua fredda.
- ► Svuotare il prodotto. (→ Pagina 30)

### 12 Riciclaggio e smaltimento

### Smaltimento dell'imballo

- ► Smaltire gli imballi correttamente.
- ► Osservare tutte le norme vigenti.

#### 13 Servizio di assistenza tecnica

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente da Vaillant sui prodotti.

I Centri di Assistenza ufficiali Vaillant utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza ufficiale Vaillant più vicino chiamando il numero verde 800-088766 oppure consultando il sito www.vaillant.it

### Appendice

### A Menu installatore - Panoramica

Livello impostazione	Valori		I Imità		Regola- zione di	
	min.	max.	Unità	Incremento, selezione, spiegazione	fabbrica	
Menu installatore →						
Inserire codice	00	99	_	1 (codice FHW 17)	_	
	•		•	•	1	
Menu installatore → Lista degli error	<b>i</b> →					
F.XX - F.XX¹	Valore o	corrente	_	-	_	
					1	
Menu installatore → Programmi di te	st →					
Controllo famiglie di gas	Valore o	corrente	_	Propano, metano	_	
<u> </u>			1		1	
Menu installatore → Programmi di te	st → Progi	r. di contr	rollo →			
P.00 Disareazione	T -	_	_	Sì, No	_	
P.01 Pieno carico	<del> </del>	_	_	Sì, No	<del> </del>	
P.02 Carico minimo	_	_	_	Sì, No	_	
P.04 Reset eGas	_	_	_	Sì, No	_	
P.06 Modo riempim.	_	_	_	Sì, No	<del>  _</del>	
· ico inicae ricinpinii				0., 110		
Menu installatore → Programmi di te	et Monu	funzioni				
T.01 Pompa interna	St → Mend	_	<del>-</del>	acceso, spento	Τ_	
T.02 Valvola a 3 vie				<u>'</u>		
	_		_	acceso, spento		
T.03 Ventilat.	_	_	_	acceso, spento		
T.04 Pompa carico bollit.	_	_	_	acceso, spento		
T.05 Pompa di ricircolo	_	-	_	acceso, spento	_	
T.06 Pompa esterna	_	-	_	acceso, spento		
T.08 Bruciatore	_	-	_	acceso, spento	_	
Menu installatore → Programmi di te	st → Auto	test elett	ronica →			
Auto test	_	_	_	Sì, No	_	
Menu installatore → Config. apparec	chio →					
Lingua	_	-	_	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Ne-	specifico	
				derlands, Castellano, Türkce, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hr-	del Paese	
				vatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Portu-		
				guês, Srpski		
Temp. nom. mandata	30	75	°C	1	_	
Temperatura ACS.	30	60	°C	1	_	
				Prodotto con produzione di acqua calda o boiler		
	1			ad accumulo collegato	1	
Green iQ	-	_	_	acceso, spento	Acceso	

Livello impostazione	Va	lori	Unità	Incremento selezione spiegazione	Regola- zione di
	min.	max.		Incremento, selezione, spiegazione	fabbrica
Relè ausiliario	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva)	2
Relè accessori 1	1	10	-	10 = valvola solare (non attiva)  1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2
Relè accessori 2	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2
Carico parziale del riscaldamento	_	_	kW	solo carico parziale, solo pieno carico, auto	auto
Dati contatto	Nu- mero tele- fono	_	-	0 – 9	auto
Regolazione di fabbrica	-	_	_	acceso, spento	_
Menu installatore → Menu diagnosi →	·		,	,	
D.XXX - D.XXX	Valore o	orrente	_	-	_
	_				
Menu installatore → Start assistente	inst. →	Γ	1	1	1
Lingua	_	_	_	Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar, Русский, Українська, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski	specifico del Paese
Modalità riempimento con valvola a 3 vie in posizione intermedia	0	2	_	0 = funzionamento normale 1 = posizione centrale (funzionamento parallelo) 2 = posizione continua modo riscaldamento	_
Programma di sfiato	_	-	-	Disaerazione automatica adattata del circuito di riscaldamento e dell'acqua calda Non attivo Attivo	_
Temp. nom. mandata	30	75	°C	1	_
¹Gli elenchi errori sono presenti e poss	one eccer	. concello	ti aala aa ai	sono prosontati orrori	1

### **Appendice**

Livello impostazione	Valori		Unità	Incremento colozione chiogazione	Regola- zione di
	min.	max.	Unità	Incremento, selezione, spiegazione	fabbrica
Temperatura ACS.	35	60	°C	1	_
				Prodotto con produzione di acqua calda	
Green iQ	_	_	-	acceso, spento	Acceso
Carico parziale del riscaldamento	-	-	kW	solo carico parziale, solo pieno carico, auto	auto
Relè ausiliario	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2
Relè accessori 1	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2
Relè accessori 2	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2
Impostazione del tipo di gas	0	2	-	0: Metano 1: Propano 50 mbar 2: Propano 30/37 mbar	-
Dati contatto		nero fono	_	0-9	-
Terminare l'installazione assistita?	-	_	-	Sì, No	_

### B Codici diagnostica – panoramica

Co- dice	Parametro	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
		min.	max.	Oilla	zione	fabbrica	persona- lizzata
D.000	Carico parziale del riscal- damento	valor	ico del re del mento	kW	Carico parziale del riscaldamento impostabile auto: il prodotto adatta automaticamente il carico parziale massimo al fabbisogno corrente dell'impianto	auto	
D.001	Ritardo spegnimento pompa riscaldamento	1	60	Min	Tempo di post-funzionamento della pompa dell'apparecchio per il modo riscaldamento	5	

Co-	Parametro	Valori		Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
dice	Tarametro	min.	max.	Omta	zione	fabbrica	persona- lizzata
D.002	Max. tempo blocco riscal- damento	2	60	Min	Tempo di blocco nel bruciatore max. ad una temperatura di mandata di 20° C	20	
D.003	Temperatura uscita valore reale	Valore	corrente	°C	-	-	non regola- bile
D.004	Valore effettivo tempera- tura del bollitore	Valore	corrente	°C	Valore misurato della sonda dell'acqua calda	1	non regola- bile
D.005	Valore nominale tempera- tura di mandata riscalda- mento	Valore (	corrente	°C	Valore nominale temperatura di mandata (o valore nominale temperatura di ritorno)	ı	non regola- bile
D.006	Valore nominale tempera- tura uscita	Valore (	corrente	°C	Valore nominale temperatura del- l'acqua calda (solo prodotto combi- nato)	1	non regola- bile
D.007	Temperatura di avviamento a caldo valore nominale (solo VCW) Temperatura bollitore va- lore nominale (solo VC)	Valore corrente		°C	Solo prodotto combinato  Solo prodotto con produzione di acqua calda integrata con bollitore collegato	-	non regola- bile
D.008	Centralina 3-4	Valore corrente		-	O: aperto (Termostato ambiente su morsetti RT aperto = nessuna richiesta di calore)  1: chiuso (Termostato ambiente su morsetti RT chiuso = richiesta di calore)	-	non regola- bile
D.009	Valore nominale centralina eBUS	Valore	corrente	-	Valore nominale dalla centralina eBus esterna	-	non regola- bile
D.010	Pompa interna	Valore	corrente	-	0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.011	Pompa esterna	Valore (	corrente	-	0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.012	Pompa carico bollitore	Valore (	corrente	_	0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.013	Pompa ricircolo	Valore (	corrente	_	0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.014	Valore nominale velocità pompa (pompa ad alta effi- cienza)			%	Valore nominale pompa interna ad alta efficienza. Impostazioni possibili:  0 = auto 1 = 53 2 = 60 3 = 70 4 = 85 5 = 100	0 = auto	
D.015	Valore reale velocità pompa	Valore (	corrente	%	Pompa ad alta efficienza	-	non regola- bile
D.016	Centralina 24V DC modo riscaldamento	Valore (	corrente	-	Modo riscaldamento 0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile

### **Appendice**

Co-	Parametro	Va	lori	Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
dice	Tarameno	min.	max.	Offita	zione	fabbrica	persona- lizzata
D.017	Tipo di regolazione	0	1	-	Commutazione regolazione della temperatura di mandata/ritorno riscaldamento 0: mandata 1: ritorno (commutazione per riscaldamento a pannelli radianti) Se si è attivata la regolazione della temperatura di ritorno, allora la funzione per la limitazione automatica della potenza termica in funzione della portata volumetrica è ancora attiva. Il carico parziale del riscaldamento selezionato sotto <b>D.000</b> ( <b>Auto</b> = max.) continua ad essere il limite superiore.	0	
D.018	Modo operativo pompa	1	3	-	Impostazione  1 = comfort (pompa funzionamento continuo)  La pompa interna viene accesa se la temperatura della mandata del riscaldamento non è su Riscald. spento e la richiesta di calore è autorizzata tramite centralina esterna  3 = Eco (pompa intermittente)  La pompa interna viene accesa per 5 minuti ogni 25 minuti dopo che è trascorso il tempo di postfunzionamento	3	
D.020	Valore nominale max. tem- peratura dell'acqua calda	50	70	°C	Valore di regolazione max. per valore nominale del bollitore	65	
D.022	Richiesta di acqua calda	Valore o	corrente	-	Richiesta di acqua calda tramite C1/C2, flussometro o APC 0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.023	Stato modo riscaldamento	Valore o	corrente	-	Modalità estiva/invernale (riscaldamento off/on) 0: bloccato 1: sbloccato	-	non regola- bile
D.024	Valore reale sensore di pressione aria	Valore (	corrente	Pa	-	ı	non regola- bile
D.025	Segnale eBUS esterno carica bollitore	Valore (	corrente	-	Produzione di acqua calda abilitata da centralina eBUS 0: spenta 1: accesa	-	non regola- bile
D.026	Relè ausiliario	1	10	-	1 = pompa di ricircolo 2 = pompa esterna 3 = pompa carico bollitore 4 = cappa aspirante 5 = valvola elettromagnetica esterna 6 = segnalazione di guasto esterna 7 = pompa solare (non attiva) 8 = telecomando eBUS (non attivo) 9 = pompa antilegionella (non attiva) 10 = valvola solare (non attiva)	2	

Co-	Parametro	Va	lori	Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
uice		min.	max.		Zione	fabbrica	persona- lizzata
D.027	Relè accessori 1	1	10	-	Commutazione del relè 1 del modulo multifunzione "2 di 7" VR 40  1 = pompa di ricircolo  2 = pompa esterna  3 = pompa carico bollitore  4 = cappa aspirante  5 = valvola elettromagnetica esterna  6 = segnalazione di guasto esterna  7 = pompa solare (non attiva)  8 = telecomando eBUS (non attivo)  9 = pompa antilegionella (non attiva)  10 = valvola solare (non attiva)	2	
D.028	Relè accessori 2	1	10	-	Commutazione del relè 2 del modulo multifunzione "2 di 7" VR 40  1 = pompa di ricircolo  2 = pompa esterna  3 = pompa carico bollitore  4 = cappa aspirante  5 = valvola elettromagnetica esterna  6 = segnalazione di guasto esterna  7 = pompa solare (non attiva)  8 = telecomando eBUS (non attivo)  9 = pompa antilegionella (non attiva)  10 = valvola solare (non attiva)	2	
D.029	Valore reale della portata di acqua in circolazione	Valore	corrente	m³/h	Valore reale della portata acqua in circolazione del flussometro	-	non regola- bile
D.033	Valore nominale numero di giri ventola	Valore	corrente	G/min	-	_	non regola- bile
D.034	Valore effettivo numero di giri ventola	Valore	corrente	G/min	-	_	non regola- bile
D.035	Posizione valvola a 3 vie	Valore	corrente	_	Posizione della valvola deviatrice 0: Modo riscaldamento 1: Funzion. in parallelo (posizione centrale) 2: Funzionamento con acqua calda	_	non regola- bile
D.036	Portata ACS	Valore	corrente	l/min	-	-	non regola- bile
D.039	Temperatura di ingresso solare	Valore	corrente	°C	_	-	non regola- bile
D.040	Valore reale temperatura mandata	Valore	corrente	°C	-	_	non regola- bile
D.041	Valore reale temperatura ritorno	Valore	corrente	°C	-	_	non regola- bile
D.044	Valore effettivo di ionizza- zione	Valore	corrente	_	> 800 = nessuna fiamma < 400 = buona fiamma	-	non regola- bile
D.046	Modalità pompa	0	1	-	0 = spegnimento tramite relè 1 = spegnimento tramite PWM	0	
D.047	Temperatura esterna at- tuale	Valore	corrente	°C	(Con centralina Vaillant azionata in base alle condizioni atmosferiche)	_	non regola- bile
D.050	Offset velocità minima	0	3000	G/min	Valore nominale impostato in fab- brica	_	
D.051	Offset velocità massima	-990	0	G/min	Valore nominale impostato in fab- brica	_	

Co-	Parametro	Valori		- Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
uice		min.	max.		Zione	fabbrica	persona- lizzata
D.052	Min. step valvola gas off- set	0	99	-	L'offset è indicato sulla valvola del gas!	-	
D.058	Riscaldamento successivo solare	0	3	-	Solo prodotto combinato  0 = riscaldamento successivo solare disattivato  3 = acqua calda attivata (Valore nominale min. 60°C)	0	
D.060	Numero spegnimenti STB	Valore	corrente	-	Numero di spegnimenti determinati dal limitatore di temperatura di si- curezza	_	non regola- bile
D.061	Numero di spegnimenti determinati dal dispositivo automatico di combustione	Valore	corrente	-	-	-	non regola- bile
D.064	Tempo medio di accensione	Valore	corrente	S	-	-	non regola- bile
D.065	Tempo massimo di accensione	Valore	corrente	S	-	-	non regola- bile
D.067	Tempo blocco residuo ri- scaldamento	Valore	corrente	Min	-	-	non regola- bile
D.068	Primo tent. avvio numero	Valore	corrente	_	Accensioni fallite durante il 1° tentativo	_	non regola- bile
D.069	Secondo tent. avvio nu- mero	Valore	corrente	-	Accensioni fallite durante il 2° tentativo	_	non regola- bile
D.070	Modalità valvola a 3 vie	0	2	-	0 = funzionamento normale 1 = posizione centrale (funzionamento parallelo) 2 = posizione continua modo riscaldamento	0	
D.071	Temper. nom. mandata riscaldamento max.	40	80	°C	Valore nominale max. temperatura di mandata riscaldamento 1	75	
D.072	Tempo di ritardo della pompa dopo la carica del bollitore	0	10	Min	Pompa interna 1	2	
D.073	Impostazione offset per modo comfort	-15	5	K	Solo prodotto combinato 1	0	
D.074	Protezione antilegionella bollitore integrato	0	1	-	0: spenta 1: accesa	1	
D.075	Max. tempo di carica bolli- tore	20	90	Min	Tempo di carica max. del bollitore ad accumulo senza regolazione propria	45	
D.076	Codice apparecchio	Valore	corrente	-	(Device specific number = DSN)	-	non regola- bile
D.077	Carico parziale ACS	specifico del valore del rendimento		kW	Potenza di carica del bollitore	100 %	
D.078	max. temper. mandata ACS	55	80	°C	Limitazione della temperatura di carica bollitore  1  Avvertenza Il valore selezionato deve essere di min. 15 K superiore al valore nominale del bollitore.	75	
D.080	Ore di esercizio riscalda- mento	Valore	corrente	h	-	-	non regola- bile

Co-	Parametro	Va	lori	Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
dice	Tarametro	min.	max.	Omta	zione	fabbrica	persona- lizzata
D.081	Ore di funzionamento ACS	Valore corrente		h	-	-	non regola- bile
D.082	Avvii bruciatore riscalda- mento	Valore	corrente	_	-	_	non regola- bile
D.083	Avvii bruciatore acqua calda	Valore	corrente	_	-	-	non regola- bile
D.084	Manutenzione tra	,"	3000	h	h Numero di ore fino alla manutenzione successiva  1  "" = disattivato		
D.086	Messaggi di manutenzione	0	1	_	0: spenta 1: accesa	1	
D.087	Impostazione del tipo di gas	0	2	-	0: Metano 1: Propano 50 mbar 2: Propano 30/37 mbar	_	
D.088	Portata minima acqua calda	0	1	_	Accensione ritardata per il rico- noscimento del prelievo di acqua calda tramite flussometro girante (solo prodotto combinato) 0 = 1,5 l/h (nessun ritardo) 1 = 3,7 l/h (2 s di ritardo)	0	
D.089	Arricchim. avvio offset	-10	15	%	-	8	
D.090	Centralina eBUS	Valore corrente		_	0: non riconosciuto 1: riconosciuto	-	non regola- bile
D.091	Stato DCF77	Valore	corrente	-	0: nessuna ricezione 1: ricezione 2: sincronizzato 3: valido	-	non regola- bile
D.092	Stato comunicazione actoSTOR	Valore corrente		_	Riconoscimento modulo actoSTOR 0: non collegato 1: errore connessione 2: connessione attiva	-	non regola- bile
D.093	Impostazione codice apparecchio	0	999	-	VM 246/5-7 (H-IT) = 215 VM 296/5-7 (H-IT) = 216 VM 336/5-7 (H-IT) = 217	-	
D.094	Cancellazione storico er- rori	0	1	_	0: no 1: sì	_	
D.095	Versione software utenze PeBUS	Valore	corrente	-	0: BMU 1: Al 2: APC 3: SMU	0	
D.096	Resettare su impost. di fabbrica?	0	0 1		0: no 1: sì	-	

Co-	Parametro	Va	lori	Unità	Incremento, selezione, spiega-	Regola- zione di	Imposta- zione
dice		min.	max.	Oillu	zione	fabbrica	persona- lizzata
D.118	Numero errore sensore CO	Valore	corrente	_	1: Cortocircuito riscaldatore elettrico 2: Interruzione riscaldatore elettrico 3: Errore di regolazione temperatura riscaldatore elettrico 4: Controllo plausibilità temperatura riscaldatore non a posto 5: Cortocircuito/interruzione sensore 6: Misurazione della resistenza di riferimento non a posto 7: Sensore ad impedenza troppo alta 8: Resistenza di riferimento standby non a posto 9: Errore EEPROM 10: Interruzione sensore 11: non usato 12: Sensore errore nel test di plausibilità 13: Potenza assorbita troppo bassa 14: Potenza assorbita troppo alta 15: Tensione di riferimento troppo bassa 16: Tensione di riferimento troppo alta		non regolabile
D.131	Pressione differenziale Circuito primario	Valore	corrente	mbar	-	_	non regola- bile
D.132	Configurazione multipla	0	1	-	0: spenta 1: accesa	0	
D.133	Emissione di CO	Valore	corrente	ppm	Media diurna del giorno precedente	-	non regola- bile
D.134	Emissione di NOx	Valore	corrente	ppm	Media diurna del giorno precedente	-	non regola- bile

### C Codici di stato – panoramica

Codice di stato	Significato			
Modo riscalda	mento			
S.00	Nessun fabbisogno termico			
S.01	Modo riscaldamento avvio ventola			
S.02	Modo riscaldamento pre-funzionamento pompa			
S.03	Modo riscaldamento accensione			
S.04	Modo riscaldamento bruciatore acceso			
S.05	Modo riscaldamento spegnim. ritardato pompa/ventola			
S.06	Modo riscaldamento spegnim. ritardato valvola			
S.07	Modo riscaldamento post funzionamento pompa			
S.08	Modo riscaldamento tempo blocco residuo			
S.09	Modo riscaldamento programma monitor			
Funzionament	Funzionamento con bollitore			

Codice di	
stato	Significato
S.20	Richiesta ACS
S.21	Modo ACS avvio ventola
S.22	Modo ACS pompa attiva
S.23	Modo ACS accensione
S.24	Funzionamento con acqua calda, bruciatore acceso
S.25	Modo ACS inerzia pompa/ventola
S.26	Modo ACS spegnim. ritardato ventola
S.27	Modo ACS spegnim. ritardato pompa
S.28	Acqua calda, tempo di blocco del bruciatore
S.29	Modo ACS programma di misura
Altri	
S.30	Il termostato ambientale (RT) blocca il modo riscaldamento
S.31	Modalità estate attiva o nessuna richiesta di calore dalla centralina eBUS
S.32	Tempo di attesa a causa di velocità ventila- tore fuori tolleranza
S.33	Tempo di attesa: sensore/interruttore aria compressa indica che il segnale della pressione è troppo basso
S.34	Funzionamento antigelo attivo
S.36	La preimpostazione del valore nominale del regolatore continuo 7-8-9 o della centralina eBUS è < 20°C e blocca il modo riscaldamento
S.37	Tempo di attesa guasto ventilatore durante funzionamento
S.39	Il contatto burner off è intervenuto (ad esem- pio termostato a contatto o pompa di scarico della condensa)
S.40	Modo mantenimento comfort è attivo: il pro- dotto funziona con comfort di riscaldamento limitato
S.41	Pressione acqua > 2,8 bar
S.42	Il riscontro della serranda fumi blocca il fun- zionamento del bruciatore (solo in combi- nazione con accessorio VR40) o la pompa della condensa è guasta, la richiesta di calore viene bloccata
S.46	Mod. mantenimento comfort basso carico perdita fiamma
S.53	Il prodotto si trova entro il tempo di attesa del blocco modulazione/della funzione di blocco del funzionamento a causa della scar- sità d'acqua (espansione mandata-ritorno troppo grande)
S.54	Il prodotto si trova entro il tempo di attesa della funzione di blocco del funzionamento a causa della scarsità d'acqua (gradiente di temperatura)
S.55	Tempo di attesa sensore CO
S.56	Tempo di attesa superamento valore limite CO
S.57	Calibratura non avvenuta. Tempo di attesa modo mantenimento comfort

Codice di stato	Significato
S.58	Modulazione bruciatore a causa di genera- zione di rumore/vento
S.59	Portata acqua in circolazione minima
S.76	Pressione dell'impianto troppo bassa. Rab- boccare acqua.
S.86	Messaggio service Controllare il sensore Vortex
S.88	Programma di sfiato in funzione
S.92	Autotest Quantità acqua in circolazione
S.93	Misura fumi impossibile, in quanto non sono ancora stati eseguiti tutti i programmi di misurazione
S.96	È in corso il test della sonda di ritorno, le richieste di riscaldamento sono bloccate.
S.97	È in corso il test del sensore di pressione dell'acqua, le richieste di riscaldamento sono bloccate.
S.98	È in corso il test della sonda di man- data/ritorno, le richieste di riscaldamento sono bloccate.
S.99	Auto test

### D Codici di errore – panoramica


Codice	Significato	Possibili cause
F.00	Interruzione sensore della temperatura di man- data	Il connettore del sensore NTC non è ben inserito, connettore multiplo non inserito correttamente nella scheda elettronica, interruzione nel fascio cavi, NTC difettosa
F.01	Interruzione sensore della temperatura di ritorno	Il connettore del sensore NTC non è ben inserito, connettore multiplo non inserito correttamente nella scheda elettronica, interruzione nel fascio cavi, NTC difettosa
F.02	Interruzione sensore di carica del bollitore actoSTOR (NTC), solo in combinazione con F.91	NTC difettoso, cavo NTC difettoso, allacciamento a spina su NTC difettoso, allacciamento difettoso all'elettronica actoSTOR
F.03	Interruzione sensore bollitore actoSTOR (NTC), solo in combinazione con F.91	NTC difettoso, cavo NTC difettoso, allacciamento a spina su NTC difettoso, allacciamento difettoso all'elettronica actoSTOR
F.10	Cortocircuito sonda della temperatura di man- data	NTC difettoso, cortocircuito nel fascio cavi, cavo/mantello
F.11	Cortocircuito sonda temperatura di ritorno	NTC difettoso, cortocircuito nel fascio cavi, cavo/mantello
F.12	Cortocircuito sensore di carica del bollitore (NTC), solo in combinazione con F.91	NTC difettoso, cortocircuito nel fascio cavi, cavo/mantello
F.13	Prodotto combinato: cortocircuito sensore avvia- mento a caldo/sonda bollitore Prodotto combinato con actoSTOR: cortocircuito nella sonda bollitore, solo in combinazione con F.91	NTC difettoso, cortocircuito nel fascio cavi, cavo/mantello
F.20	Spegnimento di sicurezza: limite di temperatura	Collegamento di massa dal fascio cavi al prodotto non corretto, NTC di mandata o di ritorno difettosa (contatto allentato), scarica attraverso il cavo di accensione, il connettore di accensione o l'elettrodo di accensione  La pompa ad alta efficienza ha smesso temporaneamente di funzionare, controllare il funzionamento della pompa e all'occorrenza sostituirla, premere il tasto reset
F.22	Spegnimento di sicurezza: mancanza acqua	Troppo poca o nessuna acqua nell'apparecchio, sensore pressione acqua guasto, cavo di collegamento alla pompa o al sensore pressione acqua non fisso/staccato/difettoso
F.23	Spegnimento di sicurezza: differenza di temperatura eccessiva	Pompa bloccata, scarsa potenza della pompa, aria nel prodotto, NTC mandata e ritorno scambiate

Codice	Significato	Possibili cause
F.24	Spegnimento di sicurezza: aumento di temperatura troppo rapido	Pompa bloccata, potenza ridotta della pompa, aria nel prodotto, pressione dell'impianto troppo bassa, valvola di non ritorno bloccata/montata in modo errato
F.25	Spegnimento di sicurezza: temperatura fumi eccessiva	Allacciamento a spina limitatore di temperatura fumi di sicurezza (STB) opzionale interrotto, interruzione nel fascio cavi
F.26	Errore: valvola del gas non funzionante	Motore passo-passo della valvola del gas non collegato, connettore multiplo non inserito correttamente sulla scheda elettronica, interruzione nel cablaggio, motore passo-passo della valvola del gas difettoso, elettronica guasta
F.27	Spegnimento di sicurezza: presenza fiamma in assenza di richiesta	Umidità nell'elettronica, elettronica (indicatore di combustione) difettosa, valvola elettromagnetica del gas non a tenuta
F.28	Guasto all'avviamento: accensione non riuscita	Contatore del gas difettoso o intervento pressostato del gas, presenza di aria nel gas, pressione dinamica del gas troppo bassa, intervento dispositivo di intercettazione termico (TIT), percorso della condensa intasato, ugello del gas non adatto, valvola del gas di ricambio errata, valore in D.052 non corrisponde al valore impresso sulla valvola del gas attuale, errore nella valvola del gas, connettore multiplo non inserito correttamente sul circuito stampato, interruzione nel fascio cavi, impianto di accensione (trasformatore di accensione, cavo di accensione, connettore di accensione, elettrodo di accensione) guasto, interruzione del flusso di ionizzazione (cavo, elettrodo), messa a terra dell'apparecchio non corretta, elettronica guasta
F.29	Errore in funzionamento: riaccensione non riuscita	Alimentazione di gas temporaneamente interrotta, ritorno fumi, percorso della condensa intasato, collegamento a terra del prodotto non corretto, funzionamento incostante del trasformatore di accensione
F.32	Errore ventilatore	Connettore non correttamente inserito nella ventola, connettore multiplo non inserito correttamente sul circuito stampato, interruzione nel fascio cavi, sensore ad effetto Hall bloccato, elettronica difettosa
F.49	Errore eBUS	Cortocircuito su eBUS, sovraccarico su eBUS oppure due alimentazioni di tensione su eBUS con differente polarità
F.55	Errore sensore CO	Controllo del cablaggio Sensore di CO difettoso, sostituzione del sensore di CO Elettronica difettosa, sostituzione scheda elettronica
F.56	Errore componenti - Combustione	Spegnimento di sicurezza: superamento del valore limite di CO Un componente nella regolazione della combustione è guasto  - Errore di contatto della valvola del gas (connettore non inserito correttamente o non inserito, connettore guasto, alloggiamento guasto (contatto difettoso))  - Nel caso in cui l'errore si presenta ripetutamente dopo l'eliminazione: valvola del gas guasta
F.57	Annulla funzionamento con protezione comfort	Il funzionamento attivo con protezione comfort ha riconosciuto un errore di regolazione
F 04		Elettrodo accensione fortemente corroso
F.61	Errore di attivazione valvola del gas	<ul> <li>Impossibile attivare la valvola del gas</li> <li>La linea di alimentazione del pettine del cavo verso la valvola del gas è guasta (guasto a terra, cortocircuito)</li> <li>Valvola del gas guasta</li> <li>Circuito stampato guasto</li> </ul>
F.62	Ritardo di spegnimento valvola del gas	Rilevato spegnimento ritardato della valvola del gas     Luce esterna (elettrodi di accensione e controllo indica uno spegnimento ritardato del segnale della fiamma)     Valvola del gas guasta     Circuito stampato guasto
F.63	Errore EEPROM	Elettronica difettosa
F.64	Errore elettronica/NTC	Corto circuito NTC mandata o ritorno, elettronica difettosa
F.65	Errore temperatura sistema elettronico	Elettronica surriscaldata a causa di influenze esterne, elettronica difettosa
F.67	Errore elettronica / fiamma	Segnale di fiamma non plausibile, elettronica difettosa

Codice	Significato	Possibili cause
F.68	Errore segnale fiamma instabile	Aria nel gas, pressione dinamica del gas insufficiente, rapporto di eccesso d'aria errato, percorso della condensa intasato, interruzione della corrente di ionizzazione (cavo, elettrodo), ritorno gas combusti, percorso della condensa
F.70	Codice apparecchio non valido (DSN)	Sono stati montati ricambi: display e circuito stampato sostituiti contem- poraneamente e codice apparecchio non impostato nuovamente, coding resistor variabile delle prestazioni errato o mancante
F.71	Errore sonda della temperatura di mandata	Sonda della temperatura di mandata segnala un valore costante:
		<ul> <li>La sonda della temperatura di mandata non è montata correttamente sul tubo di mandata</li> <li>Sonda della temperatura di mandata difettosa</li> </ul>
F.72	Errore della sonda di temperatura di mandata e/o di ritorno	Differenza di temperatura NTC mandata/ritorno troppo grande → sonda di temperatura di mandata e/o di ritorno difettosa
F.73	Segnale del sensore di pressione dell'acqua in campo errato (troppo basso)	Interruzione/cortocircuito del sensore pressione acqua, interruzione/cortocircuito a massa nella linea di alimentazione del sensore pressione acqua
F.74	Segnale del sensore di pressione dell'acqua in campo errato (troppo alto)	La linea verso il sensore di pressione dell'acqua presenta un cortocircuito su 5 V/24 V o errore interno del sensore di pressione dell'acqua
F.75	Errore nessun riconoscimento di aumento pressione all'avvio della pompa	Sensore pressione acqua o/e pompa guasti, aria nell'impianto di riscal- damento, acqua nel prodotto insufficiente; collegare vaso di espansione esterno al ritorno
F.77	Errore serranda gas combusti/pompa della condensa	Nessun riscontro dalla serranda fumi o pompa della condensa guasta
F.78	Interruzione sensore uscita acqua calda nella centralina esterna	UK link box è collegata, ma il sensore NTC acqua calda non è bypassato
F.80	Interruzione o cortocircuito sensore di entrata scambiatore di calore secondario; solo in combinazione con F.91	NTC difettoso, cavo NTC difettoso, allacciamento a spina su NTC difettoso, allacciamento difettoso all'elettronica <b>actoSTOR</b> Il connettore del sensore è collegato a massa con l'alloggiamento, cortocircuito nel fascio cavi, sensore difettoso
F.81	Pompa di carico actoSTOR guasta; solo in combinazione con F.91	Il bollitore non è completamente carico dopo un tempo prestabilito.  - Controllare il sensore di carica del bollitore e il sensore del bollitore  - Aria nella pompa actoSTOR  - Controllare il fascio cavi verso la pompa  - Controllare il flussometro e/o il limitatore nel prodotto  - Valvola deviatrice guasta  - Scambiatore di calore secondario intasato  - Pompa guasta
F.82	Errore anodo elettrico	<ul> <li>Anodo elettrico non connesso:</li> <li>Il connettore laterale X43 con ponticello manca sulla scheda elettronica</li> <li>Anodo elettrico collegato</li> <li>Alimentazione di corrente verso l'anodo elettrico interrotta</li> <li>Cavo difettoso tra scheda elettronica e anodo elettrico</li> <li>Anodo elettrico difettoso</li> </ul>
F.83	Errore sbalzo termico sonda temperatura di mandata e/o di ritorno	All'avvio del bruciatore non viene rilevato alcun cambiamento di temperatura nella sonda della temperatura della mandata o del ritorno o il cambiamento è troppo piccolo.  Acqua insufficiente nel prodotto  Sonda della temperatura della mandata o del ritorno non montata correttamente sul tubo
F.84	Errore differenza di temperatura sonda della temperatura della mandata o del ritorno non plausibile	Le sonde della temperatura della mandata e del ritorno segnalano valori non plausibili.  - Sonde della temperatura della mandata o del ritorno scambiate  - Sonde della temperatura della mandata o del ritorno non montate correttamente
F.85	Errore sonde di temperatura di mandata o di ritorno montate in modo errato	Sonde della temperatura della mandata e/o del ritorno montate sullo stesso tubo/su un tubo errato

Codice	Significato	Possibili cause
F.90	Comunicazione con modulo actoSTOR interrotta	Controllare il fascio di cavi dal prodotto al modulo <b>actoSTOR</b> (PEBus). Se il prodotto deve essere utilizzato senza modulo <b>actoSTOR</b> , impostare <b>D.092</b> = 0.
LED modulo actoSTOR	Stato elettronica actoSTOR	LED acceso: comunicazione OK LED lampeggiante: comunicazione non OK LED spento: alimentazione assente
Errore di comuni-cazione	Nessuna comunicazione con il circuito stampato	Errore di comunicazione tra il display e il circuito stampato nella scatola dell'elettronica

### E Schema di collegamento



1	Scheda elettronica principale	12	Allacciamento bus (centralina/termostato ambiente
2	Scheda elettronica quadro di comando	13	digitale) Valvola deviatrice
3	Sensore di CO	14	Sensore pressione acqua
4	Valvola del gas	15	Sonda del bollitore
5	Sensore della temperatura esterna, sensore della		
	temperatura di mandata, (in opzione, esterno), rice-	16	Contatto bollitore "C1/C2"
	vitore DCF	17	Sensore di flusso circuito di riscaldamento interno
6	Comando remoto pompa di ricircolo	18	Relè supplementare (Selezione tramite D.026)
7	Sonda della temperatura di ritorno	19	Raccordo pompa di ricircolo
8	Sonda della temperatura di mandata	20	Pompa interna
9	Ventilatore	21	Elettrodo di accensione
10	Termostato a contatto/bruciatore off	22	Internet gateway
11	Termostato ambiente 24 V DC		

### F Interventi di ispezione e manutenzione – panoramica



#### Avvertenza

La tabella seguente elenca le richieste del produttore relativamente alle ispezioni e manutenzioni da effettuare secondo gli intervalli minimi previsti. Se le norme e le direttive nazionali prevedono intervalli di ispezione e manutenzione inferiori, questi hanno precedenza.

Nr.	Interventi	Ispezione (annual- mente)	Manuten- zione (almeno ogni 2 anni)
1	Controllare la tenuta del condotto aria-fumi e il corretto fissaggio. Verificare che il condotto non sia intasato o danneggiato e che sia stato montato conformemente alle relative istruzioni di montaggio.	×	х
2	Controllare lo stato generale del prodotto. Eliminare le tracce di sporco dal prodotto e dalla camera di decompressione.	Х	х
3	Effettuare un controllo visivo dello stato generale del gruppo termico. Fare attenzione in parti- colare a tracce di corrosione, ruggine e altri danni. Se si notano danni, eseguire una manuten- zione.	Х	х
4	Controllare la pressione dinamica del gas alla massima portata termica. Se la pressione dinamica del gas non è nel range corretto, effettuare una manutenzione.	Х	х
5	Controllare il tenore di CO2 (rapporto di eccesso d'aria ) del prodotto e, all'occorrenza, adeguarlo. Protocollare questa operazione.	х	х
6	Staccare il prodotto dall'alimentazione di corrente. Controllare il corretto posizionamento delle connessioni elettriche e se necessario correggere.	Х	х
7	Chiudere il rubinetto di intercettazione del gas e i rubinetti di inetrcettazione.		Х
8	Svuotare il prodotto dal lato acqua (osservare il manometro). Controllare la pressione di precarica del vaso di espansione, se necessario ricaricare (ca. 0,3 bar al di sotto della pressione di riempimento dell'impianto).		Х
9	Smontare il modulo termico compatto.		Х
10	Controllare gli strati isolanti nell'area del bruciatore. In presenza di danni sostituire gli strati isolanti. Sostituire la guarnizione della flangia del bruciatore in <b>ogni</b> apertura e conformemente a <b>ogni</b> manutenzione.		х
11	Pulire lo scambiatore di calore.		Х
12	Controllare l'eventuale presenza di danni sul bruciatore e se necessario sostituirlo.		X
13	Controllare il sifone della condensa nel prodotto, se necessario pulirlo e riempirlo.	Х	Х
14	Montare il modulo termico compatto. Attenzione: sostituire le guarnizioni!		Х
15	Aprire il rubinetto di intercettazione del gas, collegare nuovamente il prodotto alla rete elettrica e accenderlo.	Х	х
16	Aprire i rubinetti di manutenzione per riempire il prodotto/impianto di riscaldamento a 1,0 - 2,0 bar (a seconda dell'altezza statica dell'impianto di riscaldamento) avviare il programma di sfiato <b>P.00</b> .		х

Nr.	Interventi	Ispezione (annual- mente)	Manuten- zione (almeno ogni 2 anni)
17	Effettuare un test funzionale del prodotto e dell'impianto di riscaldamento, in particolare della produzione di acqua calda sanitaria. Eventualmente sfiatare di nuovo l'impianto.	×	х
18	Controllare il tipo di gas.		Х
19	Controllare a vista l'accensione e la combustione.	Х	Х
20	Controllare nuovamente il tenore di CO₂ (rapporto di eccesso d'aria) del prodotto.		Х
21	Assicurarsi che dal prodotto non fuoriescano gas, fumi, acqua calda o condensa. Eventualmente ripristinare la tenuta.	Х	х
22	Protocollare l'ispezione/la manutenzione effettuate.	X	Х

#### G Dati tecnici

#### Dati tecnici – generali

	VM 246/5-7	VM 296/5-7	VM 336/5-7
	(H-IT) ecoTEC	(H-IT) ecoTEC	(H-IT) ecoTEC
	exclusive	exclusive	exclusive
Paese di destinazione	IT (Italia)	IT (Italia)	IT (Italia)
(denominazione secondo			
ISO 3166)			
Categorie di apparecchi	II <sub>2H3P</sub>	II <sub>2H3P</sub>	II <sub>2H3P</sub>
ammesse			
Allacciamento del gas	20 mm	20 mm	20 mm
lato apparecchio			
Raccordi riscaldamento	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
mandata/ritorno lato ap-			
parecchio			
Tubo di raccordo valvola	15 mm	15 mm	15 mm
di sicurezza (min.)			
Collegamento aria-fumi	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Tubazione di scarico	19 mm	19 mm	19 mm
della condensa (min.)			
Pressione di allaccia-	2,0 kPa	2,0 kPa	2,0 kPa
mento del gas metano	(20,0 mbar)	(20,0 mbar)	(20,0 mbar)
G20			
Pressione di allaccia-	3,7 kPa	3,7 kPa	3,7 kPa
mento del gas propano	(37,0 mbar)	(37,0 mbar)	(37,0 mbar)
G31			
Portata di gas in ingresso	2,6 m³/h	3,2 m³/h	3,5 m³/h
a 15° C e 1013 mbar			
(possibilmente riferito			
alla produzione di acqua			
calda), G20			
Portata di gas in ingresso	1,88 kg/h	2,35 kg/h	2,59 kg/h
a 15° C e 1013 mbar			
(possibilmente riferito			
alla produzione di acqua calda), G31			
**	0.05 -/-	4.47.5/-	4.00 =/-
Portata gas combusti	0,85 g/s	1,47 g/s	1,62 g/s
min. (G20)	101	101 /	0.00
Portata gas combusti	1,81 g/s	1,81 g/s	3,62 g/s
min. (G31)		10.50	110-
Portata in massa dei fumi	10,77 g/s	13,59 g/s	14,95 g/s
max.			
Temperatura fumi min.	40 °C	40 °C	40 °C
Temperatura rumi mini.		65 °C	65 °C

	VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive
Tipi di apparecchio am- messi	B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x	B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x	B23, B23P, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x
Rendimento 30%	108,7 %	108,5 %	108,2 %
Classe NOx	5	5	5
Dimensioni dell'apparec- chio, larghezza	440 mm	440 mm	
Dimensioni dell'apparec- chio, altezza	720 mm	720 mm	720 mm
Dimensioni dell'apparec- chio, profondità	338 mm	338 mm	372 mm
Peso netto ca.	33,0 kg	34,5 kg	37,0 kg

### Dati tecnici – potenza/carico G20

	VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive
Campo di potenza termica nominale P a 50/30 °C	1,9 25,6 kW	3,4 32,0 kW	3,8 35,2 kW
Campo di potenza ter- mica nominale P a 80/60° C	1,7 23,7 kW	3,0 29,7 kW	3,4 32,6 kW
Potenza termica massima nella produzione di acqua calda	24,0 kW	30,0 kW	32,6 kW
Massima portata termica nella produzione di acqua calda	24,2 kW	30,3 kW	33,0 kW
Massima portata termica lato riscaldamento	24,2 kW	30,3 kW	33,3 kW
Portata termica minima	1,9 kW	3,3 kW	3,6 kW
Campo di regolazione riscaldamento	2 24 kW	3 30 kW	3 33 kW

#### Dati tecnici – potenza/portata termica G31

	VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive
Campo di potenza termica nominale P a 50/30 °C	4,1 25,6 kW	4,2 32,0 kW	8,5 35,2 kW
Campo di potenza ter- mica nominale P a 80/60° C	3,6 23,7 kW	3,7 29,7 kW	7,6 32,6 kW
Potenza termica massima nella produzione di acqua calda	24,0 kW	30,0 kW	32,6 kW
Massima portata termica nella produzione di acqua calda	24,2 kW	30,3 kW	33,0 kW
Massima portata termica lato riscaldamento	24,2 kW	30,3 kW	33,3 kW
Portata termica minima	4,0 kW	4,0 kW	8,0 kW

### Dati tecnici – riscaldamento

	VM 246/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 296/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive	VM 336/5-7 (H-IT) ecoTEC exclusive
Temperatura di mandata massima	85 ℃	85 °C	85 ℃
Campo di regolazione temperatura di mandata max. (regolazione di fab- brica 75 °C)	30 80 °C	30 80 °C	30 80 °C
Massima pressione ammessa	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Portata acqua in circola- zione (riferita a ΔT= 20 K)	1.020 l/h	1.277 l/h	1.403 l/h
Quantità condensa circa (pH 3,5 4,0) nel modo riscaldamento 50/30 °C	2,42 l/h	3,03 l/h	3,33 l/h
Prevalenza residua pompa (con quantità nominale acqua in circolazione)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,0175 MPa (0,1750 bar)	0,013 MPa (0,130 bar)

### Dati tecnici – impianto elettrico

	\	1/11 22 24 24 2	\
	VM 246/5-7	VM 296/5-7	VM 336/5-7
	(H-IT) ecoTEC	(H-IT) ecoTEC	(H-IT) ecoTEC
	exclusive	exclusive	exclusive
Allacciamento elettrico	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Tensione di	190 253 V	190 253 V	190 253 V
allacciamento ammessa			
Fusibile montato (ritar-	2 A	2 A	2 A
dato)			
Potenza elettrica assor-	20 W	20 W	20 W
bita min.			
Potenza elettrica assor-	50 W	62 W	81 W
bita max. per modo ri-			
scaldamento (portata ter-			
mica nominale)			
Potenza elettrica assor-	67 W	80 W	85 W
bita max. per carica del			
bollitore			
Potenza elettrica assor-	< 1,9 W	< 1,9 W	< 1,9 W
bita in standby			
Assorbimento della po-	< 8 W	< 8 W	< 8 W
tenza elettrica standby			
prodotto con Internet ga-			
teway			
Grado di protezione	IP X4 D	IP X4 D	IP X4 D
Marchio di controllo/nr.	CE-	CE-	CE-
registro	0085CM0321	0085CM0321	0085CM0321

#### Indice analitico Elettricità......4 Gas liquido .......4, 11 Gelo......5 Alimentazione di aria comburente......4 Impostazione, potenza della pompa......22 Apertura della scatola elettronica......13 Impostazione, tempo di blocco del bruciatore......22 Apertura dell'alloggiamento della scheda comando............. 13 Impostazione, valvola di sovrapressione......23 Apertura, scatola elettronica......13 Aria comburente ......5 Interventi di ispezione, conclusione......31 Marcatura CE ......7 Matricola ......6 Carico parziale del riscaldamento .......16 Centralina, collegamento......14 Chiusura della scatola elettronica .......13 Chiusura dell'alloggiamento della scheda comando ............ 13 Messa fuori servizio......31 Misure di raccordo......8 Codici di diagnostica, richiamo.......22 Mod. mantenimento comfort......24 Collegamento, centralina......14 Conclusione, interventi di ispezione......31 Modulo multifunzione ......17 Modulo termico compatto ......5 Conclusione, interventi di manutenzione......31 Modulo termico compatto, montaggio ......30 Conclusione, riparazione......27 Modulo termico compatto, smontaggio ......28 Montaggio dell'elemento laterale......10 Condotto aria-fumi, montaggio ......12 Montaggio, elemento laterale ......10 Condotto aria-fumi, montato......4 Montaggio, modulo termico compatto ......30 Consegna all'utente 23 Montaggio, rivestimento anteriore......9 Numero telefonico, tecnico qualificato......17 Controllo, pressione di precarica interna al vaso di espansione .......30 Corrosione ......5 Odore di gas......3 Parti di ricambio......24 Device Specific Number (DSN)......27 Percorso dei fumi ......4 Dimensioni del prodotto......8 Peso ......9 Pompa ricircolo......15 Disattivazione, temporanea......31 Pompa, prevalenza residua......23 Potenza dalla pompa, impostazione ......22 Dispositivi di intercettazione .......31 Preparativi, riparazione ......24 Distanza minima......8 Documentazione ...... 6 Pressione di precarica interna al vaso di espansione, DSN (Device Specific Number) ......27 Ε Prevalenza residua, pompa......23 Elemento di raccordo dell'apparecchio al condotto aria-Prodotto, spegnimento ......31 Prodotto, svuotamento ......30 Elemento di raccordo dell'apparecchio condotto aria/fumi... 13 Elemento di raccordo dell'apparecchio condotto aria-fumi ø Pulizia, scambiatore di calore......29 Elemento di raccordo dell'apparecchio condotto aria-fumi Regolazione del rapporto di eccesso d'aria ......21 separato Ø 80/80 mm ......13

### Indice analitico

Relè ausiliario	
Reset, tempo di blocco del bruciatore	
Richiamo, codici di diagnostica	
Richiamo, memoria errori	
Richiamo, menu installatore	
Riempimento	
Riparazione, conclusione	
Riparazione, preparativi	
Ritorno del riscaldamento	
Rivestimento anteriore, chiuso	
Rivestimento anteriore, montaggio	
Rivestimento anteriore, smontaggio	9
Scambiatore di calore, pulizia	29
Scambiatore di calore, sostituzione	
Scheda elettronica e display, sostituzione	
Scheda elettronica o display, sostituzione	
Schema	
Sensore di CO, sostituzione	
Sfiato	
Sifone della condensa	
Smaltimento dell'imballo	
Smaltimento, imballo	
Smontaggio dell'elemento laterale	
Smontaggio, elemento laterale	
Smontaggio, modulo termico compatto	
Smontaggio, rivestimento anteriore	
Sostituzione, bruciatore	
Sostituzione, elemento di raccordo dell'apparecchio al	
condotto aria-fumi	12
Sostituzione, scambiatore termico	26
Sostituzione, scheda elettronica e display	27
Sostituzione, scheda elettronica o display	27
Sostituzione, sensore di CO	27
Sostituzione, valvola del gas	25
Sostituzione, vaso di espansione	27
Sostituzione, ventilatore	25
Spegnimento, prodotto	
Spegnimento/accensione	16
Svuotamento, prodotto	30
<u>T</u>	_
Targhetta del modello	
Temperatura dell'acqua calda	
Temperatura nominale di mandata	
Tempo di blocco del bruciatore	
Tempo di blocco del bruciatore, impostazione	
T	
Tempo di blocco del bruciatore, reset	22
Tenore di CO₂, impostazione	22 21
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica	22 21 21
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione	22 21 21 4
Tenore di CO₂, impostazione	22 21 21 4 17
Tenore di CO₂, impostazione  Tenore di CO₂, verifica  Tensione  Termine, assistente installatore  Test dei componenti	22 21 21 4 17 28
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento	22 21 21 4 17 28 18
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa	22 21 21 4 17 28 18 12
Tenore di CO₂, impostazione  Tenore di CO₂, verifica  Tensione  Termine, assistente installatore  Test dei componenti  Trattamento dell'acqua di riscaldamento  Tubazione di scarico della condensa  Tubo corrugato del gas	22 21 21 4 17 28 18 12 5
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa Tubo corrugato del gas Tubo di scarico, valvola di sicurezza	22 21 21 4 17 28 18 12 5
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa Tubo corrugato del gas Tubo di scarico, valvola di sicurezza	22 21 21 4 17 28 18 12 5
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa Tubo corrugato del gas Tubo di scarico, valvola di sicurezza  U Uso previsto	22 21 21 4 17 28 18 12 5 12
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa Tubo corrugato del gas Tubo di scarico, valvola di sicurezza  U Uso previsto Utensili	22 21 21 4 17 28 18 12 5 12
Tenore di CO₂, impostazione Tenore di CO₂, verifica Tensione Termine, assistente installatore Test dei componenti Trattamento dell'acqua di riscaldamento Tubazione di scarico della condensa Tubo corrugato del gas Tubo di scarico, valvola di sicurezza  U Uso previsto	22 21 4 17 28 18 12 5 12 5

Vaso di espansione, sostituzione	27
Ventilatore sostituzione	25



Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 ■ 20159 Milano Tel. 02 69 71 21 ■ Fax 02 69 71 25 00

Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 800 08 87 66

 $info.italia@vaillantgroup.it \quad \blacksquare \quad www.vaillant.it$ 

© Questo manuale o parti di esso sono protette dal diritto d'autore e possono essere copiati o diffusi solo dietro consenso del produttore.